

INSTRUKCJA KODOWANIA ZAMKA

- Zamek jest ustawiony domyślnie w pozycji 0-0-0.
- Wciśnij przycisk 1 w kierunku strzałki.
- W tej pozycji ustaw każdą cyfrę według własnego wyboru.
- Puść przycisk. Twój nowy kod jest już ustawiony!
- Uważaj, aby w trakcie ustawiania cyfr nie zwolnić przycisku!



ROZSZYFROWYWANIE ZABLOKOWANEJ WALIZKI

1. Połóż walizkę na boku, SZYFREM do góry (zwróć uwagę aby napis Solier na zamku szyfrowym nie był do góry nogami).
2. Przekręcaj pokrętła zamka szyfrowego 1, 2, 3 do momentu, aż od spodu zobaczysz małe puste kwadratowe otwory.
3. Zwróć UWAGĘ aby wszystkie trzy pokrętła z otworami były ustawione w tej samej pozycji po lewej stronie.
4. Następnie należy przekręcić pokrętła zamka zaczynając od 1-2-3 o dwie wartości w LEWĄ stronę.
5. Następnie odciągnij górny przycisk blokujący.