

Środek do czyszczenia drewna



Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.



Własności

- Do czyszczenia wrażliwych, wodoodpornych, drewnianych powierzchni
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Usuwa glony, szarę i pozostałości mineralne
- Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
- Łagodny dla lakieru
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wartość pH w koncentracji ok. 9
- Gotowy do użycia
- Może być stosowany także manualnie

Obszar zastosowań

- Posadzki drewniane
- Tarasy
- Stoły i krzesła

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- ręcznie

Rozmiar opakowania	VE*	Numer katalogowy
3 l	1	6.296-147.0
5 l	1	6.295-361.0

Pakowanie

Zastosowanie:

Z myjkami wysokociśnieniowymi lub ręcznie

- Nakładać za pomocą myjki ciśnieniowej lub zmieszać (1:10) we wiaderku i nanosić gąbką. Pozostawić na chwilę, następnie spłukać wodą.

Informacje środowiskowe:



Butelki i etykiety ulegające recyklingowi 100%



Tensydy biodegradowalne (anaerobic - OECD 311)

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com