

Instrukcja obsługi kubka zamiennika do NutriBullet

Model kubka: 900 ml, 32 oz

Kompatybilność:

Pasuje do modeli blenderów NutriBullet:

- Nutribullet
- Nutri Blitzer

Producent:

Bodi Hi-tech Innovation Park, Xiashiwei Road No. 1, Fuyong Town, Bao'an District
518103 Shenzhen
Nr. tel: 15918743737

Importer:

www.PanRobocik.pl
ul. Kalinowa 9/1
41-208 Sosnowiec
NIP 6443262311
Nr. Tel: +48 780 412 318
mail: wwwpanrobocikpl@gmail.com

Kraj produkcji: Chiny

1. Przeznaczenie produktu

Kubek przeznaczony jest wyłącznie do użytku z oryginalnymi blenderami NutriBullet. Służy do miksowania, przechowywania i spożywania koktajli, smoothie i napojów. Produkt do użytku domowego.

2. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj kubka w kuchenke mikrofalowej, piekarniku ani zamrażarce.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia (oznaczenie MAX na kubku).
- Nie miksuj gorących cieczy ($> 60^{\circ}\text{C}$) – ryzyko wycieku lub poparzenia.
- Upewnij się, że kubek i ostrza są prawidłowo zamocowane przed uruchomieniem blendera.

- Nigdy nie wkładaj palców ani przedmiotów do kubka, gdy ostrza są zamontowane.
- Nie używaj uszkodzonego, pękniętego lub odkształconego kubka.
- Myj kubek ręcznie lub w górnym koszu zmywarki – bezpieczny do temperatury 70°C.

3. Sposób użycia

- Umieść składniki w kubku, nie przekraczając poziomu MAX.
- Zamocuj odpowiedni nożyk (ostrze) do kubka.
- Odwróć zestaw i umieść w korpusie blendera NutriBullet.
- Naciśnij i przytrzymaj w celu rozpoczęcia blendowania.
- Po zakończeniu zdejmij kubek, odkręć nożyk, załóż pokrywkę lub wypij od razu.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Kubek można myć w zmywarce (górny kosz).
- Zalecane mycie ręczne przy użyciu łagodnych detergentów.
- Unikaj szorstkich gąbek i agresywnych środków czyszczących.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczelki i gwintu – w razie zużycia wymień element.

5. Informacje o utylizacji

Nie wyrzucaj produktu z odpadami komunalnymi. Przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dot. odpadów z tworzyw sztucznych (symbol segregacji).

6. Zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń

W przypadku wypadku lub zauważenia potencjalnie niebezpiecznej cechy produktu, natychmiast zaprzestań używania i zgłoś to na adres: wwwpanrobocikpl@gmail.com lub do lokalnego urzędu ochrony konsumenta.