

POLSKI

**PROFESJONALNA
MASZYŃKA DO
STRYZENIA
AKUMULATOROWA
FX862E
7000 ruch./min**

Adaptor	CA10M
Vibrations	< 2,5 m/s ²
LpA (dB(A))	< 70

OPIS MASZYŃKI I AKCESORIÓW

- Ostrze stałe i ruchome ze stali nierdzewnej
- Pokrętko regulacji 5 wysokości strzyżenia (0,6 – 1,2 – 1,8 – 2,4 – 3,0)
- Podstawka z ładowarką
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- 8 nasadek grzebieniowych (3 – 6 – 9,5 – 13 – 16 – 19 – 22 – 25 mm)
- Kontrolka ładowania
- Czas ładowania: 8 godzin
- Olej do smarowania i szczoteczka do czyszczenia w zestawie
- Walizeczka

DANE TECHNICZNE

Profesjonalna maszynka do strzyżenia FX862E jest wysokiej jakości urządzeniem o następujących parametrach:

Wydajność:

7000 ruchów ostrza na minutę, aby zapewnić optymalną jakość strzyżenia zarówno włosów grubych, jak i cienkich.

Trwałość ostrzy:

Maszynka FX862E wyposażona jest w ostrze stałe i ruchome ze stali nierdzewnej gwarantujące wysoką odporność, trwałość i ostrość.

Długi czas działania:

Dzięki dwóm wydajnym akumulatorom Ni-MH maszynka do strzyżenia może działać bez przerw przez 75 minut (po pełnym naładowaniu i w normalnych warunkach użytkowania).

Ergonomia:

Ergonomiczny kształt oraz lekkość (250 g) daje niespotykany komfort użytkowania.

Doskonale wyprofilowana rączka zapewnia pewny chwyt i ogromną swobodę ruchów.

**WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA AKUMULA-
TORÓW NI-MH WYKORZYS-
TYWANYCH W URZĄDZENIU**

Aby osiągnąć i zapewnić jak najdłuższy czas pracy na akumulatorach, należy je ładować przez 16 godzin co około 3 miesiące. Maksymalny czas pracy na akumulatorach zostanie osiągnięty po 3 pełnych cyklach ładowania (jeden cykl ładowania przez 16 godzin i dwa cykle ładowania przez 8 godzin).

PRACA

Ładowarka sieciowa do akumulatorów wielokrotnego ładowania:

1. Przed pierwszym użyciem maszyny, należy ją ładować przez 16 godzin (czas kolejnych ładowań wynosi 8 godzin). Sprawdzić czy maszyna jest wyłączona.
2. Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda maszyny lub podstawy ładowarki, a następnie podłączyć zasilacz do prądu. Zapali się kontrolka. Jeżeli akumulator jest słaby, poczekać około 1 minutę.
3. Trwałość akumulatorów będzie większa, jeżeli będą regularnie ładowane zanim maszyna wyłączy się samoczynnie.

Zasilanie z gniazdka elektrycznego:

Podłączyć jeden koniec przewodu zasilacza do maszyny, a potem drugi do gniazdka elektrycznego. Odczekać 1 minutę i przesunąć przełącznik ON/OFF, aby włączyć maszynę.

WAŻNE: korzystać wyłącznie z zasilacza CA10M dołączonego do urządzenia.

KORZYSTANIE Z NASADEK GRZEBIENIOWYCH I REGULACJA WYSOKOŚCI STRYŻENIA

Nasadki grzebieniowe

Maszyna wyposażona jest w 8 nasadek grzebieniowych.

Nasadki grzebieniowe należy nakładać zawsze przed włączeniem maszyny i zdejmować zawsze po jej wyłączeniu.

- Najpierw nałożyć nasadkę grzebieniową na zęby maszyny, a następnie nacisnąć koniec nasadki, aby zablokować.
- Aby zdjąć nasadkę, odzepić najpierw tył nasadki, a następnie ją podnieść.



Ustawianie wysokości strzyżenia

Aby ustawić wysokość strzyżenia, należy przekręcić pokrętkę regulacji w lewo lub w prawo, blokując je w jednej z 5 pozycji.

UWAGA: najpierw ustawić pokrętkę na 3,0, a następnie zamocować ostrza.

KONSERWACJA

Systematyczna konserwacja ostrzy maszyny zapewni jej długotrwałe, optymalne działanie. Ostrza maszyny można zdejmować w celu ich wyczyszczenia.

Ustawić najniższą wysokość strzyżenia. Chwycić maszynę i skierować ostrza w górę, a następnie naciskając nasadę wyjąć je.

W celu usunięcia włosów

szczotkować ostrza szczoteczką znajdującą się w zestawie. Zaleca się regularnie oliwić ostrza.

Nałożyć na zęby kilka kropli dołączonego oleju.

Nigdy nie stosować innych produktów do konserwacji; ten olej został specjalnie opracowany dla maszynek do strzyżenia i posiada właściwości zmniejszające jego parowanie oraz nie spowalniające ostrzy. Następnie założyć ostrza na maszynkę do strzyżenia.

