

1. INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa: Nawilżacz ultradźwiękowy 4L

Model: [Nazwa modelu, jeśli dostępna]

Kod producenta: [Kod producenta, jeśli dostępny]

Zasilanie: Sieciowe

Moc: 28 W

Wydajność: 300 ml/h

Pojemność zbiornika: 4000 ml

Certyfikat: CE

2. OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OGÓLNE OSTRZEŻENIA

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używaj go na zewnątrz ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienka).

Nie pozostawiaj nawilżacza bez nadzoru podczas pracy.

Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Może stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Nie wolno demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia na własną rękę. W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie umieszczaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub urządzeń elektrycznych.

⚡ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

Podłączaj urządzenie tylko do gniazda zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją.

Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego ani wtyczki.

Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.

Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania.

💧 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WODY I OLEJÓW

Używaj wyłącznie czystej, przefiltrowanej lub destylowanej wody. Unikaj stosowania twardej wody, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.

Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody (4000 ml).

Nie dodawaj olejków eterycznych, jeśli urządzenie nie jest do tego przeznaczone.

Może to uszkodzić mechanizm nawilżający.

Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

🔌 PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, z dala od krawędzi mebli.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

💧 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Odłącz urządzenie od zasilania.

Otwórz pokrywę i wlej czystą wodę do zbiornika (maks. 4000 ml).

Zamknij pokrywę i upewnij się, że jest szczelnie zamknięta.

⚙ UŻYTKOWANIE

Włącz urządzenie – naciśnij przycisk zasilania.

Regulacja poziomu nawilżania – wybierz intensywność mgiełki za pomocą przycisków sterujących.

Ustawienie timera – naciśnij przycisk zegara, aby ustawić czas działania.

Tryb nocny – użyj przycisku lampki, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Wyłączenie – naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

🍷 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyść urządzenie co najmniej raz w tygodniu.

Opróżnij zbiornik na wodę i przetrzyj go wilgotną ściereczką.

Unikaj stosowania agresywnych detergentów – używaj łagodnego środka czyszczącego.

Przed dłuższym okresem nieużywania wysusz dokładnie urządzenie.