



Encore View

Baby Guard - Instrukcja obsługi

Spis treści

- I Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- II Instrukcja użycia kamery
- III Instrukcja użycia ekranu sterowania

I Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- 1 Ten produkt nie zastępuje nadzoru osoby dorosłej i nie powinien być używany w ten sposób.
- 2 Urządzenie powinno być umieszczone poza zasięgiem dzieci, z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu od przestrzeni dostępnej dla dziecka.
- 3 Nie umieszczaj kabla zasilania w miejscu dostępnym dla dziecka, gdyż niesie to za sobą ryzyko owinięcia się przewodu wokół ciała dziecka, co może mieć groźne konsekwencje dla jego zdrowia.
- 4 Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być udostępniany dzieciom do zabawy.
- 5 Do ładowania urządzenia używaj tylko pasującego zasilacza o wskazanych parametrach: napięcie wyjściowe 5V – 1A

II Instrukcja użycia kamery

Budowa urządzenia

(przód)

dioda sygnalizacyjna, soczewka, mikrofon, lampka nocna

(tył)

głośnik

port zasilania

przycisk resetowania

Przycisk resetowania

Wielofunkcyjny przycisk służący do resetowania, konfiguracji obrazu i konfiguracji Wi-Fi.

Konfiguracja obrazu – naciśnij krótko jeden raz.

Konfiguracja Wi-Fi – naciśnij i przytrzymaj przez 1-9 sekund.

Resetowanie urządzenia – naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund.

Opis funkcji

- 1 Urządzenie zasilane jest przez źródło zasilania o napięciu wyjściowym 5V – 1A.
- 2 Po uruchomieniu kamery dioda sygnalizacyjna powinna zaświecić się na niebiesko, wskazując, że urządzenie zostało włączone. Kamera wskazuje gotowość do połączenia, gdy światło diody sygnalizacyjnej zaczyna mrugać.
- 3 Podgląd nocny: kamera wyposażona jest w światło podczerwone, używane w ciemnych pomieszczeniach, dla zachowania wyraźnego obrazu.
- 4 Jeśli kamera jest włączona, światło podczerwone uruchomi się automatycznie w sytuacji ograniczonego dostępu światła, bez konieczności dodatkowej ingerencji użytkownika.
- 5 Jeśli jakość obrazu lub dźwięku nie jest satysfakcjonująca, spróbuj przestawić urządzenie w inne miejsce w pomieszczeniu.
- 6 Konfiguracja połączenia urządzenia jest niezbędna podczas pierwszego użycia i konieczna do korzystania z urządzenia. Aby poznać szczegóły, przeczytaj dalszą część instrukcji.
- 7 Lampka nocna może być włączana i wyłączana za pośrednictwem aplikacji i ekranu sterowania.

Podstawowe parametry.

Rozdzielczość: 2.0Mp

Kompresja wideo: H.264, H.265

Korekcja obrazu: Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR

Napięcie wejściowe: 100-240V

Zabezpieczenia: WEP/WPA/WPA2

Pobór mocy: maks. 5W

Pamięć lokalna: karta MicroSD

Standard Wi-Fi: 2,4GHz 802.11 b/g/n

Obsługiwane systemy: Android / iOS

Połączenie bezprzewodowe: 868 MHz 802.11ah (Europa), 900 MHz 802.11ah (USA)

Szczegółowy opis części

- aby zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 10 sekund przycisk resetowania.

Sygnal dźwiękowy oznacza, że resetowanie przebiegło prawidłowo.

- zalecamy używanie szybkich kart pamięci MicroSD o pojemności 8–256 GB. Używanie kart innych niż zalecane może doprowadzić do problemów z aktualizacją oprogramowania i przechowywaniem nagrań.

- zawartość opakowania: kamera, panel sterujący, ładowarka x2, kabelx2, elementy do montażu instrukcja obsługi

Instalacja aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować aplikację „Smart Life”. Po uruchomieniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie – dokonaj rejestracji, a następnie zaloguj się w aplikacji.

Dodawanie urządzeń

1 Upewnij się, że masz połączenie z internetem za pośrednictwem Wi-Fi.

2 Upewnij się, że kamera jest podłączona do źródła zasilania i włączona.

3 Otwórz aplikację „Smart Life” i naciśnij przycisk + widoczny w prawym, górnym rogu. Kliknij „Dodaj urządzenie”.

Wybierz „Nadzór wideo”, kliknij „Kamera Wi-Fi”, aby dodać swoje urządzenie, a następnie przejdź dalej, naciskając „Next”.

Upewnij się, że Wi-Fi, z którego korzystasz, działa w paśmie 2,4 GHz.

Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.

Zeskanuj wyświetlony na ekranie kod QR, trzymając go w odległości około 20-30 cm od kamery. Kiedy kamera potwierdzi odczytanie kodu komunikatem głosowym, kliknij „Słyszałem dźwięk”.

Naciśnij i przytrzymaj przez 1–9 sekund przycisk resetowania na kamerze, do momentu pojawienia się dźwięku sygnalizującego przejścia urządzenia w stan konfiguracji sieci.

Dokończ konfigurację, naciskając przycisk „Gotowe” w aplikacji. Widok w aplikacji przeniesie się do interfejsu podglądu urządzenia.

Po zamknięciu podglądu urządzenia, widok powróci do strony głównej aplikacji. Dodane urządzenie powinno być widoczne na stronie głównej aplikacji. Kliknij w ikonę urządzenia, aby przenieść się z powrotem do interfejsu podglądu urządzenia.

Dodawanie urządzeń za pomocą funkcji Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth oraz lokalizację.

Aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.

Naciśnij przycisk „Dodaj” (Add), przy wybranym urządzeniu w aplikacji.

Wprowadź dane sieci Wi-Fi i naciśnij „Dalej” (Next).

Naciśnij przycisk „Gotowe” po zakończeniu dodawania urządzenia.

Widok w aplikacji przeniesie się do interfejsu podglądu urządzenia.

III Instrukcja użycia ekranu sterowania

Wykaz elementów: antena, włącznik; wskaźnik poziomu głośności, wskaźnik poziomu naładowania, wyświetlacz, przycisk menu/wyjścia, przycisk rozmowy, przycisk ok, strzałki, przycisk przybliżania, mikrofon, głośnik, port zasilania, przycisk resetowania, uchwyt

Włącznik

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, żeby uruchomić ekran sterowania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, żeby wyłączyć ekran sterowania.

Krótko naciśnij przycisk włącznika, żeby włączyć lub wyłączyć ekran.

Przycisk menu/wyjścia

Tryb podglądu obrazu: naciśnij krótko aby przejść do widoku ustawień.

Inne tryby: naciśnij krótko aby powrócić do poprzedniego widoku.

Przycisk rozmowy

Tryb jednokierunkowy: naciśnij i przytrzymaj przycisk, żeby uruchomić funkcję rozmowy, zwolnij przycisk, aby ją wyłączyć.

Tryb dwukierunkowy: naciśnij krótko przycisk, aby uruchomić tryb rozmowy, ponownie krótko naciśnij, aby go wyłączyć.

Przycisk ok

Podgląd menu: naciśnij, aby wejść w podmenu lub potwierdzić ustawienia.

Tryb podglądu obrazu: naciśnij, aby dostosować poziom jasności i poziom głośności.

Strzałki

Tryb podglądu obrazu: użyj prawej i lewej strzałki, aby dopasować poziom głośności. Użyj górnej i dolnej strzałki, żeby dopasować poziom jasności.

Ustawienia PTZ (kontrola ruchu obrazu): dostosuj za pomocą strzałek kąt widzenia kamery.
Uruchamianie menu: użyj strzałek, aby dostosować opcje menu.

Przycisk przybliżania/przełączania widoku

Połączenie z kilkoma kamerami: naciśnij krótko, żeby przełączyć widok między kamerami.

Po przełączeniu obrazów z wszystkich kamer zostanie włączony tryb podglądu z podzielonym ekranem.

Połączenie z jedną kamerą: naciśnij krótko, żeby zmienić powiększenie obrazu.

Opis funkcji

1 Urządzenie zasilane jest za pomocą wbudowanej baterii lub zasilacza o napięciu 5V/1A. Bateria ładuje się automatycznie po podłączeniu zasilacza do urządzenia.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk włącznika on/off, żeby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Przed uruchomieniem, upewnij się, że bateria działa prawidłowo i urządzenie ma dostęp do źródła zasilania.

3 Ekran sterowania obsługuje tryb patrolu oraz tryb podglądu na podzielonym ekranie.

4 W trybie pojedynczego widoku pasek stanu pokazuje:

- wskaźnik siły sygnału
- numer kamery – wskazuje, z której kamery jest wyświetlany aktualny widok
- tryb patrolu jest uruchomiony
- włączono tryb prywatności
- czujnik płaczu jest uruchomiony
- funkcja VOX jest uruchomiona
- wskaźnik temperatury
- ikona funkcji przypomnienia o karmieniu
- ikona muzyki – pokazuje aktualny status przełącznika muzyki
- wskaźnik powiększenia obrazu
- ikona wygaszacza ekranu – wskazuje aktualnie ustawiony czas wygaszenia ekranu
- ikona statusu dźwięku
- czas i data
- wskaźnik poziomu naładowania baterii

5 Tryb podwójnego ekranu

Używany w przypadku połączenia z co najmniej dwoma kamerami.

Naciśnij krótko przycisk przełączania widoku w odpowiedniej kolejności.

6 Tryb podzielonego ekranu

Używany w przypadku połączenia z trzema lub czterema kamerami.

Naciśnij krótko przycisk przełączania widoku w odpowiedniej kolejności.

7 Menu regulacji głośności i jasności:

W trybie podglądu obrazu naciśnij przycisk „ok” aby dostosować poziom jasności i poziom głośności.

- naciśnij lewą strzałkę, żeby zmniejszyć poziom głośności, naciśnij prawą strzałkę, żeby zwiększyć poziom głośności

- naciśnij dolną strzałkę, żeby zmniejszyć jasność, naciśnij górną strzałkę, żeby zwiększyć jasność

8 Ustawienia PTZ (kontrola ruchu obrazu):

W trybie podglądu obrazu naciśnij którąkolwiek strzałkę aby uruchomić tryb PTZ. Naciśnij i przytrzymaj lub naciskaj krótko na wybrane strzałki, aby dostosować kąt widzenia kamery.

Opis funkcji menu głównego

Naciśnij przycisk menu, aby wejść do menu głównego:

Naciśnij przycisk menu, aby wyświetlić opcje:

Ustawienia kamery

Ustawienia dźwięku

Ustawienia alarmu VOX

Przełącznik światła nocnego

Przypomnienie o karmieniu

Ustawienia jasności ekranu

Odtwarzanie kołysanki

Inne ustawienia menu

1 Ustawienia kamery

Wybierz ustawienia kamery i wejdź do menu:

Konfiguracja połączenia kamery. Można połączyć maksymalnie 4 kamery.

Po udanej synchronizacji, zostanie ona automatycznie zapisana i nie będzie konieczności jej powtórznego wykonywania przy kolejnym uruchomieniu wyświetlacza.

Jeśli chcesz ponownie skonfigurować kamerę, musisz najpierw ją usunąć, a po pomyślnym usunięciu możesz połączyć ją ponownie.

Metody łączenia urządzeń

1.1 (Menu → Ustawienia kamery → połączenie kamery...) → Udane połączenie kamery 1.

W tym momencie wyświetlacz automatycznie wyszukuje dostępną kamerę.

Krótko naciśnij przycisk menu podczas procesu konfigurowania połączenia, aby natychmiast zakończyć tryb parowania.

1.2 Upewnij się, że kamera jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania, a dioda wskaźnikowa świeci nieprzerwanie. Następnie, krótko naciśnij przycisk resetowania w kamerze.

Kamera wyemituje dźwięk - poczekaj na automatyczne dopasowanie urządzenia.

1.3 Kiedy automatyczne dopasowanie zostanie zakończone, na wyświetlaczu pojawi się obraz.

Uwaga: ikona „O” lub „V” pojawi się w prawym, dolnym rogu po prawidłowym dodaniu kamery. Jeśli kamera zostanie usunięta, ikona zmieni się ponownie na „+”

2 Usuwanie ustawień kamery

Wybierz ikonę „O” lub „V” w prawym dolnym rogu i naciśnij przycisk OK, aby usunąć kamerę. Po usunięciu kamery ikona w prawym dolnym rogu zmieni się na „+”. Jeżeli chcesz ponownie uzyskać połączenie, musisz powrócić do procesu konfigurowania połączenia.

3 Wyświetlanie obrazu z wybranej kamery

Aby wyświetlić obraz z określonej kamery, wybierz kamerę na podstawie jej numeru i zatwierdź naciskając OK.

4 Ustawienia obrotu kamery

Urządzenie obsługuje funkcję ustawienia obrotu kamery.

5 Funkcja PATROL

Funkcja patrolu ekranu może być uruchomiona tylko w przypadku połączenia z co najmniej trzema kamerami. Po jej włączeniu, co 15 sekund będzie odtwarzany widok z kolejnej kamery.

6 Ustawienia śledzenia ruchu

- włącznik/wyłącznik trybu śledzenia ruchu
- włącznik/wyłącznik inteligentnej ramki

7 Funkcja przypominania o karmieniu

Funkcja posiada pięć ustawień do wyboru: czas niestandardowy, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, wyłączony. Po wybraniu ustawień o każdej ustalonej porze, urządzenie wyemituje alarm i wyświetli okno z powiadomieniem.

Uwaga, ustawienia funkcji zostaną zresetowane po wyłączeniu wyświetlacza.

8 Ustawienia głośności

Wybierz ustawienia głośności i wejdź do poniższego menu. Następnie naciskaj strzałki (w górę i w dół), aby dostosować głośność.

9 Ustawienia jasności

Wybierz ustawienia jasności ekranu i wejdź do poniższego menu. Następnie naciskaj strzałki (w górę i w dół), aby dostosować jasność ekranu.

10 Ustawienia czujnika płaczu

Funkcja czujnika płaczu posiada regulację czułości. Po uruchomieniu tej funkcji, jeżeli głośność otoczenia po stronie kamery przekroczy poziom wykrywania przez czas dłuższy niż 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się powiadomienie i uruchomi się alarm. Gdy alarm zostanie włączony, odstęp pomiędzy kolejnym wykryciem musi wynieść więcej niż 60 sekund.

11 Funkcja VOX

Funkcja VOX posiada regulację niskiej i wysokiej czułości. Po włączeniu funkcji VOX, jeśli otoczenie jest ciche, ekran przejdzie w tryb uśpienia po 30 sekundach (jeśli jednocześnie włączone są funkcje VOX i uśpienia ekranu, priorytet będzie miała funkcja uśpienia VOX). Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, ekran zostanie wybudzony, gdy poziom dźwięku w otoczeniu osiągnie 80 dB lub 90 dB.

12 Ustawienia funkcji muzyka

Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz ikonę muzyki.

Wybór muzyki:

Kiedy kamera odtwarza kołysanki, nie działają funkcje alarmu dźwiękowego i trybu VOX. Odtwarzanie kołysanek wyłączy się automatycznie po upływie 30 minut.

- 1 wprowadzenie: do wyboru jest 7 różnych melodii kołysanek.
- 2 naciskaj na strzałki (góra, dół), aby wybrać melodię kołysanki.
- 3 naciskaj na strzałkę w dół, aby przejść do paska menu muzyki. Wybierz i potwierdź „< >” aby odtworzyć poprzednią lub następną piosenkę. Wybierz i potwierdź „Play”, żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki, naciśnij ponownie, żeby zatrzymać odtwarzanie.
- 4 naciśnij „ „, żeby dopasować głośność odtwarzania.
- 5 wybierz „ „, aby odtwarzać w pętli wybraną melodię, naciśnij przycisk OK, żeby przełączyć na „ „ odtwarzanie całej listy w pętli, lub „ „ losowy wybór melodii.

13 Inne funkcje

- 1 Wybór jednostki temperatury. Możesz wybrać wskazanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

Alarm niskiej i wysokiej temperatury: jeśli temperatura otoczenia, w którym znajduje się urządzenie, jest niższa lub wyższa niż ustawiony próg temperatury, urządzenie uruchomi alarm. Odstęp między alarmami wynosi pięć minut.

- 2 Ustawienie czasu wygaszenia ekranu: czas wygaszacza ekranu można ustawić na 1, 3 lub 5 minut, albo go wyłączyć.

- 3 Ustawienie daty i godziny: w menu ustawień zegara możesz ustawić bieżącą datę i godzinę. Format daty to rok-miesiąc-dzień, a dla czasu dostępny jest format 12-godzinny. Użyj strzałek w lewo/w prawo, aby wybrać opcję. Użyj strzałek w górę/w dół, aby ustawić godzinę. Po ustawieniu naciśnij przycisk OK, aby zapisać.

- 4 Ustawienie koloru motywu: możesz wybrać preferowany kolor.

-5 Ustawienie trybu rozmowy:

Tryb jednokierunkowy: naciśnij i przytrzymaj przycisk, żeby uruchomić funkcję rozmowy, zwolnij przycisk, aby ją wyłączyć. Ten tryb pozwala słyszeć dźwięk z otoczenia ekranu sterowania osobom przebywającym w pobliżu kamery. W tym trybie dźwięk z otoczenia kamery nie jest słyszany w panelu sterowania.

Tryb dwukierunkowy: naciśnij krótko przycisk, aby uruchomić tryb rozmowy, ponownie krótko naciśnij, aby go wyłączyć. W tym trybie osoby przebywające w pobliżu kamery i ekranu sterowania słyszą nawzajem swoje głosy.

- 6 Informacja o wersji produktu i powrót do ustawień fabrycznych

Konserwacja urządzenia

1 Konserwacja i czyszczenie soczewki.

Proszę nie dotykać soczewki kamery rękami ani innymi brudnymi przedmiotami, aby zapewnić wyraźny i jasny obraz. W przypadku zabrudzenia soczewki należy ją delikatnie przetrzeć czystą szmatką.

2 Czyszczenie powierzchni urządzenia.

Regularnie przecieraj urządzenie i wyświetlacz LCD czystą, miękką szmatką. Nie należy otwierać urządzenia ani próbować naprawiać go samodzielnie.

3 Trzymaj urządzenie z daleka od wody i innych cieczy.

Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Środki ostrożności podczas instalacji

1 Umieść urządzenie poza zasięgiem dziecka, w stabilnym miejscu z szerokim kątem widzenia.

2 Możesz zamocować urządzenie na ścianie lub innym, stabilnym obiekcie za pomocą uchwytu.

3 Staraj się unikać instalacji w miejscach oświetlonych od tyłu.

Inne środki ostrożności

Trzymaj urządzenie z daleka od powierzchni metalowych;

Unikaj kontaktu urządzenia z przedmiotami emitującymi fale mikrofalowe;

Unikaj zasłaniania urządzenia przez inne przedmioty, np. meble;

Unikaj plątania przewodów różnych urządzeń, utrzymaj odpowiednią odległość od innych kabli;

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi;

Używanie urządzenia w nowym środowisku sieciowym wymaga jego ponownej konfiguracji;