

AL0070 Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

RYS. 1A

Otwórz

Zamknij

LA L L L

PL INSTRUKCJA UŻYCIA

RYS. 1B

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. UŻYWANIE KIJKÓW TREKKINGOWYCH

RYS. 2A

Kijki trekkingowe wyposażone są w końcówkę z węglika spiekanego, która jest używana do chodzenia na zewnątrz lub na innych gładkich powierzchniach. Miękki koniec z TPE jest zwykle używany na twarde powierzchnie, takie jak asfalt. Koszyk jest używany na niestabilnych terenach, takich jak mokre podłoże. Kijki trekkingowe przeznaczone są wyłącznie do pomocy w chodzeniu.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Nie próbuj naprawiać, które mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu

Kijki trekkingowe nie nadają się do narciarstwa

Nie używaj żadnego rodzaju oleju, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na siłę zacisku mechanizmu regulacyjnego

Pamiętaj, że końcówka z węglika spiekanego może uszkodzić podłogi

Nie siadaj na kiju, może się złamać

Kijki mogą być niebezpieczne dla dzieci

Regularnie sprawdzaj mechanizm blokujący podczas użytkowania

Podczas czyszczenia i konserwacji nie używaj żadnego rodzaju oleju, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na siłę zacisku mechanizmu regulacyjnego

Uszkodzone kijki nie powinny być już używane

Upewnij się, że system blokowania jest ustawiony w taki sposób, aby części kija nie mogły się względem siebie przesunąć podczas użytkowania

REGULOWANIE DŁUGOŚCI:

Twoje kijki trekkingowe są regulowane wysokościowo do 135 cm i powinny być dostosowane do Twojego osobistego wzrostu i typu użytkowania.

CHODZENIE PO GŁADKICH POWIERZCHNIACH (RYSUNEK 1A-18)

Ustaw długość kija tak, aby ramiona górne i dolne tworzyły kąt 90°. Upewnij się, że oba kijki są dostosowane do tej samej długości. Informacje dotyczące długości kija można znaleźć na środkowym i dolnym segmencie.

WCHODZENIE/ZECHODZENIE (RYSUNEK 2A-28)

Podczas wchodzenia lub schodzenia pod górę, kijki powinny być skrócone lub wydłużone w taki sposób, aby oferowały wygodne wsparcie.

OTWÓRZ/ZAMKNIJ

Kierunek siły wymagany do otwarcia lub zamknięcia jest wyświetlany na górnej sekcji kija trekkingowego. Trzymaj dolną część mocno i obracaj górną część zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić/zamknąć, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć. Nie rozszerzaj kijków poza oznaczenie STOP.

SYSTEM ANTYWSTRZĄSOWY WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Aby użyć systemu antywstrząsowego, mocno trzymaj dolną sekcję i obróć górną sekcję o ćwierć obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby aktywować system, i o ćwierć obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby dezaktywować system antywstrząsowy.

UWAGA:

Po zablokowaniu paska upewnij się, że zamknięcia są zabezpieczone, delikatnie opierając się o kij.

PORADY PODCZAS UŻYTKOWANIA:

Noś rękawiczki w zimnej pogodzie

Upewnij się, że jesteś odpowiednio nawodniony podczas długich spacerów
Noś odpowiednie ubranie dostosowane do warunków pogodowych
Brandloyalty Loyalty Sourcing BV
Koningsweg 101, 5211 BH's-Hertogenbosch, Holandia DIN 79016