

Dzwonek bezprzewodowy LXDZ1

Instrukcja obsługi

- idealny jako dzwonek do drzwi w domu, dzwonek „recepcyjny” w restauracji, hotelu lub wewnętrzne urządzenie przywoławcze,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci AC 200V-260V,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,93MHz do +/-1MHz),
- 36 dźwięków do wyboru,
- 3 stopniowa regulacja głośności,
- sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku.
- przycisk w zestawie

I. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 433.93MHz +/-1MHz
Zasilanie dzwonka: AC 200V – 260V
Zasilanie przycisków: 1 x 12V A23
Zasięg: do 120m
Dźwięk: 36 melodii do wyboru
Wbudowany termometr

II. INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Uruchomienie dzwonka
 - Sprawdź kompletność opakowania.
 - Sprawdź czy w gnieździe sieciowym, z którego chcesz zasilic dzwonek jest napięcie 200-260V.
 - Włóż dzwonek do gniazda sieciowego.
 - Sprawdź czy na ekranie wyświetliła się aktualna temperatura pomieszczenia.**
 - Rozłóż przycisk i włóż baterię dołączoną do zestawu.
 - Użyj przycisków aby sprawdzić czy dzwonek działa. (Na przycisku także znajduje się dioda, która powiadamia o naciśnięciu, jeśli nie świeci, gdy przycisk jest wciskany, to prawdopodobnie jest rozładowana i należy ją wymienić).

- Regulacja poziomu głośności
 - W lewym dolnym rogu dzwonka, znajduje się ikona zmiany poziomu głośności ().
 - Poprzez naciskanie tego przycisku jest możliwy wybór spośród 3 poziomów głośności (głośny, średni, niski).
 - Dzwonek sam zapamięta wybraną głośność, gdy przestaniesz naciskać.

3) Zmiana dzwonka

- Naciśnij prawą dolną stronę (znak ).
- Poprzez naciskanie tego przycisku jest możliwy wybór spośród 36 melodii.
- Dzwonek sam zapamięta melodię, gdy przestaniesz naciskać.

UWAGA!

- Po odłączeniu dzwonka od zasilania, przywróci on ustawienie domyślne głośności i dzwonka.
- Dzwonek bezprzewodowy jest gotowy do pracy po upływie około kilku sekund od chwili włączenia do gniazda zasilającego.
- Dzwonek bezprzewodowy jest sterowany przyciskiem za pomocą fal radiowych, dlatego w przypadku występowania na drodze sygnału przeszkód w postaci ścian i konstrukcji metalowych lub betonowych zasięg działania urządzenia może ulec znacznemu zmniejszeniu.

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.

Wyprodukowano w
Chinach dla
Lamex Export - Import
Lipówki 77B
08-440 Piława

