



HEELLY – Inteligentny Projektor | Dokument Informacyjny

Bezpieczeństwo użytkowania

Projektor nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny. Unikaj wystawiania produktu na działanie pyłu i wilgoci. Nie używaj projektora w warunkach silnego zapylenia, zadymienia, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu łatwopalnych substancji. Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni, zapewniając odpowiednią wentylację. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i regularnie je czyść. Podczas pracy nie wolno patrzeć bezpośrednio w obiektyw – silne światło może uszkodzić wzrok. Dzieci mogą korzystać z projektora wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza zgodnego ze specyfikacją producenta.

Warunki pracy

Zakres temperatury pracy: 0°C – 40°C. Wilgotność względna: 20% – 80% (bez kondensacji).

Dane generowane przez projektor

1. Rodzaj danych: identyfikatory urządzenia (numer seryjny, ID, adresy MAC/Wi-Fi, Android ID), dane konta Google (e-mail, imię, logowanie), dane diagnostyczne (logi błędów), lokalizacja przybliżona, statystyki użycia. 2. Format danych: JSON / protobuf / XML / SQLite. 3. Średnia ilość danych: 50–200 MB/miesiąc (logi systemowe), 5–50 MB/miesiąc (ustawienia, historia). 4. Dane mogą być generowane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. 5. Dane osobowe przechowywane są lokalnie w urządzeniu oraz na serwerach Google. Można je usunąć poprzez reset do ustawień fabrycznych lub usunięcie konta Google.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z aplikacjami (np. Netflix, Disney+, YouTube) należy: 1. Upewnić się, że projektor jest połączony z siecią Wi-Fi. 2. Zaktualizować oprogramowanie w sekcji „Ustawienia” → „Informacje o systemie” → „Aktualizacja online”. 3. Po aktualizacji podłączyć myszkę przewodową lub bezprzewodową do portu USB, aby korzystać z niektórych aplikacji. 4. W razie potrzeby wykonać reset do ustawień fabrycznych („Inne ustawienia”).

Podłączanie pamięci USB

Upewnij się, że pamięć przenośna jest sformatowana w systemie plików FAT32. Pamięci powyżej 32 GB mogą wymagać specjalnego oprogramowania do formatowania. Po sformatowaniu można bezpiecznie podłączyć urządzenie do projektora.

Utylizacja urządzenia

Nie wyrzucaj projektora z innymi odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednia utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne.

Informacje końcowe

Producent: HEELLY Dystrybutor: HEELLY Polska Wersja dokumentu: 1.0 / 2025