

Przyssawka wibrująca do układania płytek MX-12 PRO



Made in China

Przeczytaj i zastosuj poniższe instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas używania urządzenia zachowaj podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym:
- Zawsze uważnie przeczytaj całą instrukcję i stosuj jej zalecenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Nie używaj urządzenia, gdy którakolwiek jego część jest uszkodzona.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją. Wszelkie odstępstwa grożą pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem ciała. Dbaj o swoje zdrowie i życie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnej naprawy.
- W przypadku nieprawidłowego działania oddaj urządzenie do specjalistycznego serwisu
- lub skontaktuj się z dystrybutorem.
- Ingerowanie w strukturę urządzenia spowoduje utratę gwarancji.
- Zachowaj niniejszą instrukcję.

Instrukcja użytkowania

- Przed użyciem sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana.
- Przekręć pokrętkę ustawień częstotliwości wibracji w lewo do minimum, a następnie uruchom urządzenie przyciskiem znajdującym się z lewej strony urządzenia, dostosuj przy pomocy pokrętki częstotliwość wibracji do zastosowania.
- Umieść urządzenie na układanych płytkach, mocno dociśnij przyssawkę do płytki. Aby zassać przyssawkę naciśnij i przytrzymaj dźwignię, następnie naciśnij przycisk włączania znajdujący się z lewej strony urządzenia, aby rozpocząć pracę.
- Z prawej strony urządzenia znajduje się blokada dźwigni, wciśnij ją aby zablokować dźwignię.
- Naciśnij dźwignię aby zwolnić blokadę.

Uwagi

- Praca bez obciążenia jest nie dozwolona.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć wilgoci.
- Przyssawkę należy regularnie czyścić.

Wskazówki dotyczące ładowania

- Po otrzymaniu urządzenia naładuj akumulator do pełna. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda znajdującego się w akumulatorze, włóż ładowarkę do gniazda elektrycznego.
- Podczas ładowania dioda na ładowarce będzie świecić na czerwono.
- Czas pełnego naładowania to około 3 godziny. Proces ładowania przerywany jest automatycznie, aż dioda na ładowarce zaświeci na kolor zielony.
- Produkt może pracować maksymalnie do 8 godzin po pełnym naładowaniu.
- Aby nie wpływać na żywotność produktu i akumulatorów, proszę ładować akumulator codziennie podczas normalnego użytkowania.
- Gdy produkt jest używany normalnie, należy go ładować raz dziennie, jeśli nie to
- raz na 2 tygodnie.
- Gdy produkt jest nie używany przed dłuższy czas należy wyjąć akumulator z urządzenia.

Parametry

- Akumulator: 12V 2000 mAh
- Czas ładowania: 180 minut
- Czas pracy: do 8 h
- Częstotliwość wibracji: 10 - 150 Hz/s (600 – 9000 obr./min)
- Siła adsorpcji: 45 kg
- Średnica przyssawki: 125 mm
- Wymiary: 320 x 125 x 125 mm
- Waga urządzenia: 1.2 kg (z baterią)

Konserwacja baterii

- Gdy baterie nie znajdują się w narzędziu lub ładowarce, należy trzymać je z dala od
- metalowych przedmiotów.
- Na przykład, aby zabezpieczyć styki przed zwarciem, **NIE WOLNO** umieszczać
- baterii w skrzynce z narzędziami lub kieszeni z gwoździami, śrubami, kluczami itp.
- Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.
- **NIE WOLNO WKŁADAĆ BATERII DO OGNIA LUB WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE**
- **WYSOKIEJ TEMPERATURY.** Mogą eksplodować.

Utylizacja baterii

-  **Ostrzeżenie:** Nie należy próbować demontować baterii ani usuwać żadnych elementów wystających z jej styków. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała. Przed utylizacją należy zabezpieczyć odsłonięte

W niniejszej instrukcji i/lub na maszynie używane są następujące symbole:



Podczas obsługi urządzenia należy zachować ostrożność! Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji!



Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej.



Nie narażać urządzenia na wilgotne otoczenie



Istnieje ryzyko porażenia prądem



Urządzenie należy zawsze mocno trzymać oburącz.



Zawsze należy utrzymywać dostateczny odstęp bezpieczeństwa.



Akumulator wolno ładować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.



Nie wyrzucać akumulatora do akwenów wodnych!



Nie wrzucać akumulatora do ognia!



Nie wystawiać akumulatora na działanie promieni słonecznych czy wysokiej temperatury!

Informacje serwisowe

- Niniejsze narzędzie jest objęte gwarancją dla pierwotnego nabywcy na brak wad
- materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu.
- Jeżeli mimo kontroli jakości i zastosowanych materiałów narzędzie ulegnie kiedyś
- awarii, należy zlecić jego naprawę wyłącznie autoryzowanemu elektrykowi lub
- skontaktować się z lokalnym dystrybutorem bądź przedstawicielem serwisu.

•

Konserwacja

- Urządzenie można czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnych detergentów.
- Nie należy używać środków dezynfekujących.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu o stałej temperaturze i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas oraz na działanie pyłów lub kurzu.