

Instrukcja obsługi – Lampa pierścieniowa LED Ring 26 cm

Spis treści

1. Wprowadzenie
 2. Zawartość opakowania
 3. Opis elementów i specyfikacja
 4. Montaż i instalacja
 5. Obsługa i sterowanie
 6. Ustawienia światła
 7. Użytkowanie pilota Bluetooth
 8. Konserwacja i czyszczenie
 9. Bezpieczeństwo
 10. Rozwiązywanie problemów
 11. Gwarancja i serwis
-

1. Wprowadzenie

Gratulacje z zakupu lampy pierścieniowej LED Ring o średnicy 26 cm. Urządzenie jest przeznaczone do profesjonalnego doświetlania podczas nagrań wideo, fotografii, makijażu oraz streamingu.

2. Zawartość opakowania

- Lampa pierścieniowa LED 26 cm (96 diod)
- Statyw aluminiowy rozkładany 70–220 cm
- Uchwyt na telefon z przegubem kulistym 360°
- Pilot Bluetooth do zdalnego wyzwalania migawki
- Pilot przewodowy (kabel 2 m) do regulacji światła
- Zasilacz USB 5 V/2 A
- Instrukcja obsługi

3. Opis elementów i specyfikacja

Parametr	Wartość
Średnica lampy	26 cm
Liczba diod	120
Moc	80 W
Temperatura barwowa	6500 K (regulowana)
Zasilanie	5 V USB-A
Wysokość statywu	70–220 cm
Długość przewodu	ok. 1,7–2 m
Barwy światła	ciepła, naturalna, zimna
Poziomy jasności	10 dla każdej barwy

4. Montaż i instalacja

1. Rozłożyć nogi statywu i ustawić na stabilnym podłożu.
2. Poluzować zacisk wysokości, dopasować na zakres 70–220 cm i dokręcić.
3. Przykręcić przegub kulisty do górnej części statywu.
4. Zamontować lampę na przegubie i ustawić kąt nachylenia (360°).
5. Umieścić uchwyt na telefon w centralnym otworze pierścienia, dostosować szerokość do urządzenia.
6. Podłączyć kabel pilot-lampę, następnie kabel USB-A do zasilacza, powerbanku lub komputera.

5. Obsługa i sterowanie

- **POWER:** włączenie/wyłączenie lampy.
- **MODE:** przełączanie między barwami (ciepła – naturalna – zimna).

- + / -: regulacja jasności (10 poziomów).

6. Ustawienia światła

- Ciepła barwa: przytulne, miękkie światło.
- Naturalna barwa: neutralne, dzienne oświetlenie.
- Zimna barwa: wyraźne, kontrastowe do detali.
- Jasność od poziomu 1 (najśłabsze) do 10 (maksymalne).

7. Użytkowanie pilota Bluetooth

1. Włączyć Bluetooth w telefonie.
2. Nacisnąć przycisk parowania na pilocie.
3. Wybrać "Ring Light Remote" z listy urządzeń.
4. Korzystać z przycisku migawki do zdjęć i nagrań (zasięg do 10 m).

8. Konserwacja i czyszczenie

- Odłączyć od zasilania przed czyszczeniem.
- Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych detergentów.
- Regularnie sprawdzać i dokręcać elementy statywu.

9. Bezpieczeństwo

- Nie wystawiać na wilgoć ani zalanie.
- Używać tylko zasilacza o parametrach 5 V USB.
- Nie demontować lampy bez wsparcia serwisu.
- Unikać bezpośredniego patrzenia w diody LED.
- Zapewnić stabilne ustawienie statywu.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Lampa nie włącza się	Brak zasilania	Sprawdzić połączenie USB
Brak regulacji jasności	Uszkodzony pilot	Wymienić pilot lub sprawdzić kabel

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pilot Bluetooth nie paruje	Brak parowania	Powtórzyć procedurę Bluetooth
Migotanie światła	Niestabilne zasilanie	Zmienić źródło zasilania
Statyw niestabilny	Poluzowane zaciski	Dokręcić wszystkie zaciski

11. Gwarancja i serwis

- **Okres gwarancji:** 12 miesięcy od daty zakupu
- **Zakres:** wady materiałowe i wykonawcze
- **Kontakt:** poprzez Allegro lub e-mail producenta

Dzięki energooszczędnym diodom LED lampa zużywa zaledwie 9–10 W zamiast tradycyjnych 70 W, zapewniając profesjonalne oświetlenie przy niskim zużyciu energii.