



Instrukcja sterownika centralnego zamka . T5-NEW

A. OTWARANIE

Naciśnij przycisk "otwórz" jeden raz ,światła migną dwa razy ,centralny otworzy się.

B. ZAMYKANIE

Naciśnij przycisk "zamknij" jeden raz ,światła migną jeden raz ,centralny zamknie się .

C. WYSZUKANIE SAMOCHODU NA PARKINGU

Kiedy auto jest zamknięte naciśnij przycisk "alarm",światła błysną 10 razy .

D. DODATKOWY KANAŁ

- a - Naciśnij i przetrzymaj 3-sekundy przycisk "otwórz" centralny zamek otworzy się światła migną dwa razy po tym czasie nastąpi uruchomienie wyjścia dodatkowego kanału (masa jest podawana do momentu zwolnienia przycisku , obciążenie max 150mA ,) .
- b - Naciśnij i przetrzymaj 3-sekundy przycisk "głośnik" światła migną trzy razy po tym czasie nastąpi uruchomienie wyjścia dodatkowego kanału bez otwarcia centralnego zamka (masa jest podawana do momentu zwolnienia przycisku, obciążenie max 150mA) .

E. PEŁNY INTERFEJS CENTRALNEGO ZAMKA .

Możliwe wystrojenie minusami,plusami ,pneumatyka i siłownika centralnego zamka .

Zmiana czasu impulsu realizowana jest przez przełożenie na zworze (0.5s 3,5s).

F. KODOWANIE NOWYCH PILOTÓW

Otwórz zasłepkę naciśnij przycisk i trzymaj ,po potwierdzeniu światłami naciśnij przycisk (obojętnie który) na pilocie następnie wkoduj adekwatnie resztę pilotów (można wprogramować równocześnie do 4-czterech pilotów). Piloty które niebyły wkodowane równocześnie przestają pracować .

G. INTERFEJS DOMYKANIA SZYB (comfort)

Opcja a) :Naciśnięcie przycisku "zamknij" spowoduje domknięcie szyb (czas impulsu 30s.).

Opcja b) :Naciśnięcie przycisku "zamknij" spowoduje podanie masy do wyłączenia wyjście przeznaczone jest do opcji immobilizera . Przełączenie"opcji" jest realizowane po równoczesnym wciśnięciu przycisków "otwórz" i "zamknij "przez 5s .