

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Akumulatorowa dmuchawa ogrodowa 2w1 przeznaczona do usuwania liści, kurzu oraz lekkich zabrudzeń wokół domu, garażu i ogrodu.

Urządzenie działa jako **dmuchawa oraz lekki odkurzacz**, dzięki czemu sprawdzi się podczas codziennych prac porządkowych.

Lekka konstrukcja oraz zasilanie akumulatorowe zapewniają wygodną pracę bez kabla.

Specyfikacja techniczna

- **Długość całkowita:** 52 cm
 - **Wysokość:** 19 cm
 - **Szerokość:** 14 cm
 - **Zasilanie:** akumulatorowe
 - **Napięcie akumulatora:** 36VF Li-Ion
 - **Pojemność akumulatora:** 4.0Ah
 - **Typ urządzenia:** dmuchawa / odkurzacz ogrodowy 2w1
 - **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne
 - **Kolor:** niebiesko-czarny
 - **Ergonomiczny uchwyt:** tak
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 1385 g
-

Zestaw zawiera

- dmuchawa akumulatorowa
 - 2x akumulator
 - worek do odkurzacza
 - dysza nadmuchowa
 - zasilacz
-

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie kierować strumienia powietrza w stronę ludzi i zwierząt.

- Nie używać urządzenia podczas opadów deszczu.
 - Nie zasysać gorących, mokrych ani łatwopalnych materiałów.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- usuwania liści i lekkich zabrudzeń
 - czyszczenia garażu i warsztatu
 - lekkiego odkurzania samochodu
 - przedmuchiwania kurzu z trudno dostępnych miejsc
 - pomocy przy rozpalaniu grilla lub ogniska
-

2. Montaż urządzenia

1. Zamontować dyszę nadmuchową.
 2. W razie potrzeby zamontować worek do funkcji odkurzacza.
 3. Wsunąć akumulator do urządzenia aż do zatrzaśnięcia.
-

3. Ładowanie akumulatora

1. Podłączyć zasilacz do akumulatora.
 2. Ładować zgodnie z zaleceniami producenta.
 3. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę.
-

4. Użytkowanie

1. Włączyć urządzenie.
2. Skierować dyszę w stronę czyszczonej powierzchni.

3. Pracować płynnymi ruchami bez nadmiernego dociskania urządzenia.
 4. Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
-

5. Konserwacja

- Regularnie czyścić obudowę oraz dyszę.
 - Opróżniać worek po zakończonej pracy.
 - Nie przechowywać urządzenia w wilgotnym miejscu.
 - Chronić akumulator przed wysoką temperaturą.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony do lekkich prac porządkowych wokół domu, ogrodu i warsztatu.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego.
