

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opiekacz na 4 kanapki

Nr partii: 613102

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: huslog.eu

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania.....	1
2. Specyfikacja.....	3
2.1 Dane techniczne	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia.....	4
4. Obsługa urządzenia	4
5. Rozwiązywanie problemów	6
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	7
7. Objasnienia symboli	7
8. Korzystanie z instrukcji	8
9. Gwarancja i serwis.....	8
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	9

1. Bezpieczeństwo użytkowania



OSTRZEŻENIE

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!
Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

–UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie ma za zadanie opiekąć kanapki. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i nie może być używane w celach komercyjnych.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nie używaj urządzenia jeśli posiada widoczne ślady uszkodzeń.

–NIE RYZYKUJ–

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w kuchniach, domach, mieszkaniach, sklepach, biurach, hotelach, motelach i im podobnych. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni (tarasach, balkonach, etc.). Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.

Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia. Urządzenie nie może być używane w połączeniu z włącznikami sterowanymi czasowo lub z pilotem.

–OTOCZENIE–

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach i powinno być ustawiane na płaskich powierzchniach - blatach kamiennych, stołach, etc. Urządzenie powinno być odsunięte od ścian, pionowych powierzchni mebli i wszelkich materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury - pola grzejne dość mocno się rozgrzewają. Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne urządzenia mogą się nagrzewać - istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający

może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. Nie pozostawiają działającego urządzenia bez nadzoru.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie itp. – krople wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Opiekacz na 4 kanapki	
Model	AK-7822
Numer partii	613102
Moc	1400W
Zasilanie	230 V~ 50 Hz
Płyta grzejna	22 x 24 cm
Dodatkowe	Powłoka zapobiegająca przywieraniu, przewód zasilający długości 0,75 m

2.2 Zawartość opakowania

- Opiekacz na 4 kanapki
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia



4. Obsługa urządzenia

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.



Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Umyj płyty grzejne lekko zwilżoną miękką ściereczką. Wytrzyj je suchą miękką ściereczką lub papierowym ręcznikiem.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.



Nie używaj zbyt wiele siły do zamknięcia zatrasku. Jeśli nie chce się on zamknąć dopasuj dokładniej pokrywę.



Zadbaj o to, aby przewód był tak poprowadzony, żeby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, ani potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.



Urządzenie może być podłączane tylko do gniazda sieci energetycznej wyposażonego w bolec ochronny.



Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.



Nie opiekaj produktów innych niż kanapki, np. mięsa, warzyw, ryb, etc., gdyż możesz uszkodzić płyty grzejne, a efekt opiekania może odbiegać od oczekiwanego.



Podczas opiekania kanapek bokami urządzenia może wydobywać się gorąca para wodna.



Podczas obsługi urządzenia nie korzystaj z metalowych i szklanych narzędzi, gdyż możesz uszkodzić nieprzywierającą powłokę na płytach grzejnych.



Jeśli na płytach grzejnych pozostały jakieś zabrudzenia po poprzednich kanapkach możesz je zdjąć używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych lub papierowego ręcznika, zwracając szczególną uwagę na fakt, że płyty grzejne po włączeniu urządzenia są bardzo gorące!

1. Posmaruj płyty grzejne tłuszczem (olej rzepakowy, słonecznikowy, masło klarowane) za pomocą papierowego ręcznika lub kuchennego pędzla.
2. Zamknij pokrywę urządzenia i zabezpiecz zatraskiem.
3. Włącz wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego. Powinna zapalić się czerwona lampka zasilania.

4. Przygotuj kanapki do opiekania.
5. Gdy urządzenie osiągnie optymalną do pracy temperaturę, to zapali się zielona lampka gotowości.
6. Otwórz zatrzask i podnieś górną część opiekacza do momentu, gdy zadziała ogranicznik otwierania. Górna część nie powinna opaść.
7. Ułóż przygotowane kanapki na płytach grzejnych.
8. Delikatnie opuść górną część urządzenia trzymając za uchwyt i zabezpiecz zatrzaskiem. W razie potrzeby dociśnij górną część opiekacza zamykając go.
9. Sprawdzaj stan kanapek delikatnie unosząc górną część po wcześniejszym otwarciu zatrzasku.
10. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wypieczenia kanapek wyjmij je delikatnie za pomocą drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki przeznaczonej do kontaktu z powierzchniami teflonowymi.
11. Jeśli będziesz przygotowywać kolejne kanapki, to zamknij pokrywę, aby nagrzała się ona do optymalnej temperatury, którą wskaże zielona lampka gotowości.
12. Po zakończeniu opiekania kanapek zamknij urządzenie i wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.
13. Po ostygnięciu opiekacza wyczyść go.

DODATKOWE PORADY

Jeśli nadzienie kanapek jest wilgotne lub zawiera dużo wilgoci (pomidory, pieczarki) pieczywo może rozmiękać – użyj wtedy grubszych kromek lub pieczywa o bardziej zwartej strukturze (razowe, graham, etc.).

Przy opiekaniu kanapek ze słodkim nadzieniem posyp delikatnie powierzchnię kanapek cukrem pudrem lub innym drobnym cukrem, co sprawi, że skórka będzie bardziej chrupiąca.

Użycie smakowego masła może podnieść smakowitość opiekanych kanapek.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenia nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej.	Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.
--	---

Kanapki nie opiekają się równomiernie.	Sprawdź, czy są one podobnej grubości i czy ułożone w nich dodatki nie są zbyt mokre lub czy są rozmieszczone nierównomiernie.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.



Płyt grzejnych nie można demontować.



Do czyszczenia urządzenie nie stosuj środków zawierających elementy ściernie, benzynę czy rozpuszczalniki.

Powierzchnię płyt grzejnych należy czyścić po każdym użyciu urządzenia. Dzięki temu unikniesz nawarstwiania się resztek jedzenia. Po wystygnięciu płyt grzejnych można je wyczyścić używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych, papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Powierzchnię obudowy urządzenia można czyścić za pomocą papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

7. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Ilustracje urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Sandwich maker for 4 sandwiches

Lot number: 613102

Equipment delivery point:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made in China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	10
2. Specification.....	12
2.1 Technical data	12
2.2 Contents of the set	12
3. Budowa urządzenia.....	13
4. Device use	13
5. Troubleshooting	15
6. Cleaning and maintenance.....	15
7. Symbol explanation	16
8. The use of the manual.....	17
9. Warranty and service.....	17
10. Declaration of conformity with EU Directives	17

1. Safety of use



WARNING!

The internal surfaces of the unit can become very hot!
Please be careful when using!

–INTENDED USE–

The device is designed to toast sandwiches. The device is designed exclusively for indoor use in a house or apartment and may not be used for commercial purposes.

–IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS–

The device can be used by children over 8 years of age and people with limited mental or physical predispositions, only if under supervision or if they are familiar with the user manual and understand the danger posed by using the device. This device is not a toy. Disconnect the unit from the power supply before starting cleaning and maintenance. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service center representative or qualified personnel. Do not use the device in case of visible signs of damage.

–DO NOT RISK–

The device is designed for use in kitchens, houses, flats, shops, offices, hotels, motels and the like. Not suitable for outdoor use (terraces, balconies, etc.). Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. Always connect the device to a power supply that matches the data on the rating plate.

Do not switch on or use the device close to flammable materials. Do not place any, especially flammable objects on the device - this may result in damage to the device or even fire. Do not lift or carry the device while it is switched on. The device must not be used in combination with a time-controlled switch or remote control.

–SURROUNDINGS–

The device is designed for indoor use and should be placed on flat surfaces - stone worktops, tables, etc. The device should be moved away from walls, vertical furniture surfaces and any materials that are not resistant to high temperatures - elements become quite hot. Do not use or store the device in dusty, damp or hot conditions. Keep children under 8 years of age and pets away from the unit when it is in operation, as the internal surfaces of the unit become very hot during operation - there is a risk of burns. The power cord may cause tripping, tipping over or other injuries. Do not leave working device unattended.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like steamy kitchens etc. - drops of water may cause moisture to appear in the device, which may result in damage to the device and in extreme cases of electric shock. Do not use the device when your hands are wet or damp.

–QUALIFIED SERVICE–

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss. The manufacturer is not responsible for problems caused by unauthorized modifications to the equipment made by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

Sandwich maker for 4 sandwiches	
Model	AK-7822
Lot number	613102
Power	1400 W
Power supply	230 V~ 50 Hz
Heating plate	22 cm x 24 cm
Additional	Non-stick coating, 0.75m power supply cable

2.2 Contents of the set

- Sandwich maker for 4 sandwiches
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.

You can download the user manual from the following internet address:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Or by scanning the QR code:



3. Budowa urządzenia



4. Device use

BEFORE THE FIRST USE



Make sure your hands are dry before operating the unit. The device has to be disconnected from the power supply.



Be careful not to let water get inside the device! This is an electrical appliance and water may cause a short circuit that may damage the appliance or cause electric shock.

Wash the heating panels with a slightly dampened soft cloth. Wipe them off with a dry soft cloth or paper towel.

START-UP OF THE DEVICE

Make sure your hands are dry before operating the unit. The device has to be disconnected from the power supply.



Do not use excessive force to close the latch. If it does not want to close, adjust the cover more closely.



Ensure that the cable is routed so that there is no possibility of damage, cutting, pushing or pulling that could cause damage to the equipment or injury to you or anyone else.



The device may only be connected to a power outlet equipped with a protective pin.



If you notice that the housing, cable, or power plug is damaged, do not turn on the device.



Do not grill products other than sandwiches, e.g. meat, vegetables, fish, etc., as you may damage the heating plates and the effect of grilling may not be as expected.



While toasting bread take care not to approach sides of the appliance as hot water steam may vapour from the sandwiches.



Do not use metal or glass tools during operation as you may damage the non-stick coating on the heating panels.



If there are any leftovers from the previous sandwiches on the heating panels, you can remove it using a wooden, plastic or silicone spatula (intended to be used with Teflon) or a paper towel, paying special attention to the fact that the heating panels are very hot!

1. Grease the heating panels with fat (rapeseed oil, sunflower oil, clarified butter) using a paper towel or kitchen brush.
2. Close the cover and close the latch.
3. Plug the device into a power outlet. The red power light should light up.
4. Prepare the sandwiches you wish to toast.
5. When the device reaches the temperature optimal for operation, the green standby lamp lights up.
6. Open the latch and raise the top of the sandwich maker until the opening limiter engages. The upper part should not fall down.
7. Place the prepared sandwiches on the heating panels.
8. Gently lower the upper part of the device by holding the handle and secure with the latch. If needed press the upper part of the sandwich maker to close it.
9. Check the state of the sandwiches by gently lifting the top part of the sandwich after opening the latch.

10. Once you have reached the right baking level, gently remove the sandwiches using a wooden, plastic or silicone spatula (intended to be used with Teflon).
11. If you're preparing more sandwiches, close the lid so that it heats up to the optimal temperature, as indicated by the red standby light.
12. When the sandwiches have finished toasting, close the dispenser and unplug the dispenser from the wall outlet.
13. Clean the sandwich maker when it cools down

ADDITIONAL TIPS

If the sandwich filling is moist or contains a lot of moisture (in tomatoes, mushrooms) the bread may soften - then use thicker slices of bread with a more compact structure (wholemeal, graham, etc.).

When roasting sweet-filled sandwiches, gently sprinkle powdered sugar or other fine sugar on the surface of the sandwiches to make the crust more crispy.

The use of flavoured butter can increase the tastiness of the sandwiches.

5. Troubleshooting

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

The device does not function when the plug is plugged into the mains.	Check that the plug or power cord is not damaged. Check if the connection between the plug and power supply is correct. Check whether the electrical outlet is damaged - select another one.
Sandwiches do not toast evenly.	Check if the sandwiches are of similar thickness and that the filling in them is not too wet or unevenly distributed.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

6. Cleaning and maintenance



WARNING! *The device must not be submerged in water or washed under running water!*



Make sure your hands are dry before cleaning the unit. The device has to be disconnected from the power supply.



Heating panels must not be disassembled.



Do not use abrasive cleaners, benzine or solvents to clean the unit.

Heating panels should be cleaned after each use. This will help you avoid the build-up of food residues. Once the heating panels have cooled down, they can be cleaned using a wooden, plastic or silicone Teflon spatula, paper towel or soft cloth.

For soiling more difficult to remove, a slightly dampened paper towel or soft cloth can be used.

The surfaces of the device can be cleaned with a paper towel or soft cloth.

7. Symbol explanation



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol for cardboard (packaging material).



This symbol indicates that the package contains a user manual that should be read before use.



Indoor use only.



The label indicates that the product is intended to come into contact with food.



The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped

with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

8. The use of the manual

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual.

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

9. Warranty and service

The product is covered by a 2-year warranty from the date of sale of the product. In the case of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, with the proof of purchase. The product should be complete and preferably packed in its original packaging.

10. Declaration of conformity with EU Directives



mPTech Sp. z o. o. hereby declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called Directives "New Approach" of the European Union.