



MASZYŃKA DO STRYŻENIA TRYMER

AG944

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompaktowa golarka do twarzy. Urządzenie w szybki i komfortowy sposób przystrzyże każdy zarost i wyrówna linię owłosienia. Maszynka została wyposażona w akumulator oraz kabel do ładowania, co umożliwia użytkowanie go w podróży. Specjalne, precyzyjne ostrza o wzmocnionej wytrzymałości zapewnią dokładne i równe golenie każdej partii twarzy. Golarka informuje nas o rozładowującej się baterii dzięki wyposażeniu w diodę sygnalizacyjną LED. Wygodę użytkowania znacznie zwiększa fizyczny przycisk zasilania ON/OFF.

Cechy produktu:

- Maszynka do golenia zapewnia szybkie strzyżenie i pielęgnację zarostu w obrębie twarzy.
- Specjalne, precyzyjne i wzmocnione ostrza gwarantują dokładność procesu golenia.
- Wbudowany akumulator umożliwia użytkowanie urządzenia w dowolnym miejscu bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej.
- Wygodny, fizyczny przycisk zasilania ON/OFF umożliwia szybkie włączanie i wyłączenia urządzenia w dowolnym momencie.
- Dioda sygnalizacyjna LED informuje o poziomie naładowania baterii.
- W komplecie z urządzeniem znajdują się wszystkie podstawowe akcesoria, takie jak szczoteczka do konserwacji sprzętu oraz kabel do ładowania akumulatora.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 3,7V (wbudowany akumulator + kabel USB)
- Czas pracy: do 90 minut
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Wygodny, fizyczny włącznik ON/OFF
- Wymiary maszynki: 9,5 cm x 2,6 cm
- **Kolor: czarny**

W zestawie:

- Bezprzewodowa golarka do twarzy
- Szczoteczka do czyszczenia
- Kabel USB do ładowania urządzenia

Instrukcja obsługi

- Uruchomienie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku I/O na froncie urządzenia (pod diodą sygnalizacyjną).
- Aby wyłączyć maszynkę ponownie wciśnij przycisk I/O na froncie urządzenia.
- **Nie używaj maszynki w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!**
- W przypadku rozładowania się wbudowanego akumulatora podłącz urządzenie do sieci elektrycznej (za pomocą dołączonego kabla USB).
- Podczas ładowania (podłączenia do sieci elektrycznej) dioda wskazuje kolor czerwony. Po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor świecenia na niebieski. **Należy wtedy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, aby nie uszkodzić akumulatora!**
- **UWAGA: Pamiętaj o regularnej konserwacji i czyszczeniu ostrza za pomocą dołączonej w zestawie szczoteczki.**

Uwagi i środki ostrożności

- Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego USB w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy odłączyć kabel USB.
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używaj maszynki w przypadku jej uszkodzenia.
- Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

