

iWant!

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA Kamera cyfrowa SD21



- 1** Naładuj kamerę podłączając ją do zasilania na min. 2 godziny. Pamiętaj, aby do ładowania używać wyłącznie ładowarek i adapterów sieciowych o prądzie DC 5V 2-3A. Nie używaj ładowarek typu Fast Charge.
- 2** Po zakończeniu ładowania odłącz kamerę od prądu.
- 3** Włącz kamerę krótko przytrzymując przycisk ON/OFF.
- 4** Kiedy zacznie migać niebieska dioda urządzenie jest gotowe do wykonania resetu.
- 5** Przytrzymaj przycisk MODE przez ok 5 sekund. Kiedy niebieska dioda mrugnie kilka razy oznacza to że kamera została zresetowana.
- 6** Przeprowadź parowanie kamery z aplikacją tak jak pokazano w dołączonej do opakowania instrukcji.

WSKAZÓWKA: reset możesz przeprowadzić za każdym razem, kiedy kamera straci połączenie z aplikacją lub przestanie działać prawidłowo. Pamiętaj, aby podczas parowania kamera i telefon z aplikacją znajdowały się jak najbliżej siebie.