

Instrukcja obsługi

Dyktafon

Model: M1

Spis treści

1. [Wskazówki ogólne](#)
 2. [Schemat przełącznika zasilania](#)
 3. [Nagrywanie](#)
 4. [Odtwarzanie](#)
 1. [Tryb odtwarzania](#)
 2. [Regulacja głośności i zmiana utworów](#)
 5. [Funkcja czasu \(opcjonalnie\)](#)
 6. [Funkcje rozszerzone](#)
 1. [Usuwanie plików](#)
 2. [Przewijanie do przodu i do tyłu](#)
 7. [Nagrywanie aktywowane głosem](#)
 8. [Nagrywanie podczas ładowania](#)
 9. [Słuchanie podczas nagrywania \("funkcja aparatu słuchowego"\)](#)
 10. [Parametry techniczne](#)
 11. [Ładowanie urządzenia](#)
 12. [Uwagi końcowe](#)
 13. [Rozwiązywanie problemów \(Pytania i Odpowiedzi\)](#)
-

Wskazówki ogólne

- Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

- Jeśli chcesz odczytać dane, używaj wyłącznie **oryginalnego kabla danych** (data cable – kabel danych).

Inne kable mogą nie działać poprawnie.

- Ładuj urządzenie napięciem 5 V.

Uwaga: Szybkie ładowanie 9 V (fast charging – szybkie ładowanie) może uszkodzić urządzenie.

Schemat przełącznika zasilania

Pozycja	Działanie
ON (WŁĄCZ)	Włączenie urządzenia / Nagrywanie
OFF (WYŁĄCZ)	Zapis nagrania / Wyłączenie urządzenia

Nagrywanie

1. Upewnij się, że słuchawki **nie są podłączone**.
2. Przesuń przełącznik na **ON** (WŁĄCZ), aby rozpocząć nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik, przesuń przełącznik na **OFF** (WYŁĄCZ).
4. **Sprawdzenie statusu:** podczas nagrywania przytrzymaj przycisk „+” lub „-” – dioda zamiga kilka razy, co potwierdzi zapis.
5. **Uwaga:** nie podłączaj urządzenia do komputera w trakcie nagrywania (może dojść do utraty pliku).

Odtwarzanie

Tryb odtwarzania

1. Podłącz słuchawki.
2. Przesuń przełącznik na **ON** (WŁĄCZ), aby wejść w tryb odtwarzania.
3. Krótkie naciśnięcie „-” pozwala przełączać między odtwarzaniem muzyki a nagraniami.
4. Wstrzymanie odtwarzania: naciśnij jednocześnie „+” i „-” (czerwona + niebieska dioda migają).
5. Wznowienie odtwarzania: lekko naciśnij „+” lub „-”.

Regulacja głośności i zmiana utworów

- Głośność: przytrzymaj „+” lub „-” podczas odtwarzania.
- Następny utwór: naciśnij „+”.

Funkcja czasu (opcjonalnie)

1. Ustaw poprawny czas systemowy na **komputerze** (computer – komputer).
2. Podłącz urządzenie do komputera.
3. Odszukaj na dysku urządzenia folder „**narzędzie synchronizacji czasu dyktafonu**” (time sync tool – narzędzie synchronizacji czasu).
4. Skopiuj folder na pulpit i otwórz go.
5. Uruchom dwukrotnie plik **SetTime** (UstawCzas).
6. Potwierdź poprawność czasu i kliknij **SetTime** (UstawCzas).
7. Po pojawieniu się komunikatu synchronizacja zakończona pomyślnie.

Uwaga: przed sformatowaniem urządzenia wykonaj kopię zapasową tego folderu, by zachować narzędzie synchronizacji.

Funkcje rozszerzone

Usuwanie plików

1. W trybie odtwarzania wciśnij jednocześnie „+” i „-” (pauza – miganie czerwonej + niebieskiej diody).
2. Przytrzymaj „+” lub „-”, aby usunąć aktualny plik (szybkie miganie niebieskiej diody).
3. Przytrzymaj jednocześnie „+” i „-”, aby usunąć wszystkie pliki (szybkie miganie czerwonej diody).

Uwaga:

- W trybie odtwarzania nagrań usuwane są tylko nagrania.
- W trybie odtwarzania muzyki usuwane są wszystkie pliki muzyczne.

Przewijanie do przodu i do tyłu

1. Podłącz słuchawki.
2. Przytrzymaj „-”, a następnie przełącz na **ON** (WŁĄCZ).
3. Po usłyszeniu sygnału puść „-”.
4. Teraz:
 - Długie przytrzymanie „+” = przewijanie do przodu.
 - Długie przytrzymanie „-” = przewijanie do tyłu.

Uwaga: funkcję należy aktywować przy każdym uruchomieniu.

Nagrywanie aktywowane głosem

1. Upewnij się, że słuchawki **nie są podłączone**.
2. Przytrzymaj „-”, przesuń na **ON** (WŁĄCZ), puść „-” po zgaszeniu niebieskiej diody.
3. Nagrywanie aktywowane głosem uruchomione.

Uwaga: aktywację trzeba powtarzać przy każdym użyciu.

Nagrywanie podczas ładowania

1. Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki.
2. Gdy miga czerwona dioda lub świeci niebieska, przesun na **ON** (WŁĄCZ).
3. Przytrzymaj „+” lub „-” przez 5 s, następnie puść.
4. Po zgaśnięciu czerwonej diody rozpoczyna się nagrywanie podczas ładowania.
5. Aby zakończyć i zapisać nagranie – przesun na **OFF** (WYŁĄCZ).

Słuchanie podczas nagrywania (“funkcja aparatu słuchowego”)

1. Nie podłączaj słuchawek.
2. Przesun na **ON** (WŁĄCZ).
3. Po zapaleniu czerwonej diody wciśnij jednocześnie „+” i „-”, przytrzymaj do zgaśnięcia.
4. Podłącz słuchawki – możesz słuchać podczas nagrywania.
5. Zakończ nagrywanie, przesuwając na **OFF** (WYŁĄCZ).

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Mini dyktafon
Metoda nagrywania	ON (WŁĄCZ) – nagrywanie; OFF (WYŁĄCZ) – zapis
Bateria	Litowo-polimerowa
Szybkość bitowa (bit rate)	192 kbps
Format nagrania (recording)	WAV (format WAV)
Format odtwarzania (playback)	MP3 (format MP3) / WMA / WAV
Częstotliwość próbkowania	48 kHz

Pojemność i czas nagrania

Pojemność	Czas nagrania
4 GB	do 48 godzin
8 GB	do 96 godzin
16 GB	do 192 godzin
32 GB	do 384 godzin
64 GB	do 768 godzin

Ładowanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie przy użyciu **oryginalnego kabla danych** (data cable – kabel danych) do komputera lub ładowarki.
2. Używaj zasilacza o natężeniu ≤ 1 A, aby uniknąć uszkodzenia.
3. Podczas ładowania miga czerwona dioda.
4. Po pełnym naładowaniu świeci się niebieska dioda.

Uwagi końcowe

1. Przed podłączeniem lub odłączeniem do komputera ustaw przełącznik na **OFF** (WYŁĄCZ). Poczekaj, aż dioda zgaśnie.
 2. Po nagraniu zawsze ustaw **OFF** (WYŁĄCZ), aby plik został zapisany.
 3. Urządzenie ma system resetowania – nie odłączaj go bez zapisania nagrania.
 4. Ze względu na duży rozmiar plików zaleca się regularne kopiowanie danych.
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
-

Rozwiązywanie problemów (Pytania i Odpowiedzi)

✗ Kontrolka nie działa lub świeci stale

1. Zrób kopię zapasową i przywróć ustawienia fabryczne.
2. Podłącz do komputera, otwórz **Mój komputer** → kliknij prawym przyciskiem na literę dysku → **Szybkie formatowanie**.
3. Przywróci to ustawienia i usunie większość usterek.

✗ Brak reakcji po podłączeniu do komputera

- Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki.
- Spróbuj innego komputera – niektóre wymagają sterowników.
- W razie dalszych problemów skontaktuj się z serwisem posprzedażowym lub pomocą techniczną.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.