

Cechy produktu:

- transmitter FM z Bluetooth 5.0
- 2 x USB
- wyświetlacz LCD
- wbudowany mikrofon
- system redukcji szumów
- zakres częstotliwości: FM87,5 - 108MHz
- możliwość odtwarzania muzyki z pendrive'a
- zasilanie: standardowe gniazdo zapalniczki
- wbudowany czytnik kart SD
- obsługiwane formaty: MP3 / WMA ekran LCD
- obsługuje karty microSD / pendrive USB o pojemności ≤16 GB
- rozmiar: 1,1 cala
- napięcie: 12 ~ 24 V
- materiał: ABS

Użycie:

Włóż do transmittera kartę SD lub pendrive z nagrąną muzyką. Następnie włóż transmitter do gniazda zapalniczki samochodowej. Urządzenie włączy się automatycznie. Włącz radio samochodowe i wybierz częstotliwość wolną od przekazu na kanałach FM (szum). Przy użyciu przycisków CH-/CH+ ustaw na urządzeniu tę samą częstotliwość, jaka została ustawiona na radiu. Wybierz utwór do odtwarzania poprzez naciśnięcie przycisków następny/poprzedni utwór. W celu połączenia poprzez Bluetooth przy pierwszym użyciu transmitter należy sparować z telefonem. Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie i wyszukaj transmitter na liście dostępnych urządzeń. Parowanie nastąpi automatycznie. Uruchom odtwarzacz muzyki na telefonie i rozpocznij słuchanie utworów lub skorzystaj z bezprzewodowego zestawu głośnomówiącego. Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij przycisk słuchawki na transmitterze. Aby zakończyć połączenie, naciśnij ponownie przycisk. Na czas rozmowy muzyka jest automatycznie zatrzymywana i wznowiana po zakończeniu połączenia. Gniazdo USB transmittera może służyć do ładowania urządzeń, których pobór energii nie jest większy niż 1A. W tym celu podłącz kabel USB do gniazda USB transmittera, a drugi koniec podłącz do gniazda w urządzeniu. Po naładowaniu urządzenia odłącz kabel USB. W celu wyłączenia urządzenia odłącz je od gniazda zapalniczki samochodowej.

Ostrzeżenia:

Nie należy uruchamiać silnika samochodu, gdy transmitter jest zamontowany do gniazda zapalniczki. Może to spowodować przepalenie bezpiecznika. Chroń przed zanieczyszczeniami, upadkami i silnymi wstrząsami. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Chroń przed bezpośrednim działaniem wody, transmitter nie jest wodoodporny. Przechowuj w suchym miejscu. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i osobami z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową. Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Product features:

- FM transmitter with Bluetooth 5.0
- 2 x USB
- LCD display
- built-in microphone
- noise reduction system
- frequency range: FM87.5 - 108MHz
- the ability to play music from a flash drive
- power supply: standard cigarette lighter socket
- built-in SD card reader
- supported formats: MP3 / WMA LCD screen
- supports microSD cards / USB flash drives with a capacity of ≤16 GB
- size: 1.1 inches
- voltage: 12 ~ 24V
- material: ABS

Use:

Insert an SD card or pendrive with recorded music into the transmitter. Then insert the transmitter into the cigarette lighter socket. The device will turn on automatically. Turn on your car radio and select a frequency that is free from FM broadcasting (noise). Use the CH-/CH+ buttons to set the unit to the same frequency as the radio. Select a track to play by pressing the next/previous track buttons. In order to connect via Bluetooth, the transmitter must be paired with the phone when used for the first time. Turn on the Bluetooth function on your smartphone and search for the transmitter in the list of available devices. Pairing will happen automatically. Launch the music player on your phone and start listening to songs or use the wireless speakerphone. To answer an incoming call, press the handset button on the transmitter. To end the call, press the button again. During a call, the music is automatically paused and resumed when the call ends. The USB socket of the transmitter can be used to charge devices whose power consumption is not greater than 1A. To do this, connect the USB cable to the USB socket of the transmitter, and connect the other end to the socket on the device. Once the device is charged, disconnect the USB cable. To turn off the device, disconnect it from the cigarette lighter socket.

Warnings:

Do not start the car engine when the transmitter is attached to the cigarette lighter socket. It may cause it blown fuse. Protect against dirt, drops and strong shocks. Do not expose too low or high temperatures. Protect against direct exposure to water, the transmitter is not waterproof. Store in a dry place. Do not expose to direct sunlight. The product is not a toy. Keep away from children and people with limited physical or mental abilities. Do not leave the connected device unattended.

Information for users on disposal of electrical and electronic devices (private households)

The presented symbol placed on the products or the documentation attached to them informs that inoperative electrical or electronic devices may not be disposed of together with household waste. The correct procedure when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, recycle, reuse or recover components is to hand over the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. By disposing of this appliance correctly, you will save valuable resources and avoid potential negative impacts on your health and the environment which could be caused by inappropriate waste handling. Please contact your local authority for details of the nearest collection point. Improper disposal of waste is subject to penalties provided for in the relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest retailer or supplier for further information. Disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for the correct disposal

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Produktmerkmale:

- FM-Transmitter mit Bluetooth 5.0
- 2 x USB
- LCD Bildschirm
- Eingebautes Mikrofon
- Geräuschreduzierungssystem
- Frequenzbereich: FM87,5 – 108 MHz
- die Möglichkeit, Musik von einem Flash-Laufwerk abzuspielen
- Stromversorgung: Standard-Zigarettenanzünder-Buchse
- Integrierter SD-Kartenleser
- Unterstützte Formate: MP3 / WMA LCD-Bildschirm
- unterstützt microSD-Karten/USB-Sticks mit einer Kapazität von ≤16 GB
- Größe: 1,1 Zoll
- Spannung: 12 ~ 24V
- Material: ABS

Verwenden:

Legen Sie eine SD-Karte oder einen USB-Stick mit aufgenommener Musik in den Sender ein. Anschließend stecken Sie den Sender in die Zigarettenanzünderbuchse. Das Gerät schaltet sich automatisch ein. Schalten Sie Ihr Autoradio ein und wählen Sie eine Frequenz, die frei von UKW-Rundfunk (Rauschen) ist. Stellen Sie das Gerät mit den Tasten CH-/CH+ auf die gleiche Frequenz wie das Radio ein. Wählen Sie einen abzuspielenden Titel aus, indem Sie die Tasten für den nächsten/vorherigen Titel drücken. Um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen, muss der Sender bei der ersten Verwendung mit dem Telefon gekoppelt werden. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach dem Sender. Die Kopplung erfolgt automatisch. Starten Sie den Musik-Player auf Ihrem Telefon und hören Sie sich Lieder an oder verwenden Sie die kabellose Freisprecheinrichtung. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Hörertaste am Sender. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste erneut. Während eines Anrufs wird die Musik automatisch angehalten und nach Beendigung des Anrufs wieder aufgenommen. Über die USB-Buchse des Senders können Geräte aufgeladen werden, deren Stromverbrauch nicht größer als 1A ist. Verbinden Sie dazu das USB-Kabel mit der USB-Buchse des Senders und das andere Ende mit der Buchse am Gerät. Sobald das Gerät aufgeladen ist, trennen Sie das USB-Kabel. Um das Gerät auszuscharlen, trennen Sie es vom Zigarettenanzünder.

Warnungen:

Starten Sie den Automotor nicht, wenn der Sender an der Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen ist. Es kann dazu führen durchgebrannte Sicherung. Vor Schmutz, Stürzen und starken Stößen schützen. Nicht zu niedrig belichten oder hohe Temperaturen. Vor direkter Wassereinwirkung schützen, der Sender ist nicht wasserdicht. An einem trockenen Ort aufbewahren. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern und Menschen fernhalten mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Lassen Sie das angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (private Haushalte)

Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen angebrachte Symbol weist darauf hin, dass funktionsunfähige Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu recyceln, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist die ordnungsgemäße Abgabe des Geräts an einer spezialisierten Sammelstelle, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehenen Strafen. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren nächstgelegenen Einzelhändler oder Lieferanten. Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

Vlastnosti produktu:

- FM vysílač s Bluetooth 5.0
- 2 x USB
- LCD displej
- zabudovaný mikrofon
- systém redukcje hluku
- frekvenční rozsah: FM87,5 - 108MHz
- možnost přehrávání hudby z flash disku
- napájení: standardní zásuvka zapalovače cigaret
- vestavěná čtečka SD karet
- podporované formáty: MP3 / WMA LCD obrazovka
- podporuje microSD karty / USB flash disky s kapacitou ≤16 GB
- velikost: 1,1 palce
- napětí: 12 ~ 24V
- materiál: ABS

Použití:

Vložte SD kartu nebo pendrive s nahanrou hudbou do vysílače. Poté vložte vysílač do zásuvky zapalovače cigaret. Zařízení se automaticky zapne. Zapněte autorádio a vyberte frekvenci, která je bez FM vysílání (šum). Pomocí tlačítek CH-/CH+ nastavte jednotku na stejnou frekvenci jako rádio. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, stisknutím tlačítek další/předchozí skladby. Pro připojení přes Bluetooth musí být vysílač při prvním použití spárován s telefonem. Zapněte na svém smartphonu funkci Bluetooth a vyhledejte vysílač v seznamu dostupných zařízení. Spárování proběhne automaticky. Spustte hudební přehrávač v telefonu a začněte poslouchat skladby nebo použijte bezdrátový hlasitý odposlech. Chcete-li přijmout přichází hovor, stiskněte tlačítko sluchátka na vysílači. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte znovu tlačítko. Během hovoru se hudba automaticky pozastaví a obnoví se, když hovor skončí. USB zásuvku vysílače lze použít k nabíjení zařízení, jejichž spotřeba energie není větší než 1A. Chcete-li to provést, připojte kabel USB do zásuvky USB vysílače a druhý konec zapojte do zásuvky na zařízení. Jakmile je zařízení nabitě, odpojte kabel USB. Chcete-li zařízení vypnout, odpojte jej ze zásuvky zapalovače cigaret.

Upozornění:

Nestartujte motor auta, když je vysílač připojen k zásuvce zapalovače cigaret. Může to způsobit spálení pojistka. Chraňte před nečistotami, pády a silnými otřesy. Nevystavujte příliš nízkou popř vysoké teploty. Chraňte před přímým vystavením vodě, vysílač není vodotěsný. Skladujte na suchém místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí a lidí s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. Nenechávejte připojené zařízení bez dozoru.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správným postupem pro likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení, recyklaci, opětovné použití nebo obnovu komponent je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správnou likvidaci tohoto spotřebiče ušetříte cenné zdroje a zabráníte potenciálním negativním dopadům na vaše zdraví a životní prostředí, které by mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, požádejte o další informace svého nejbližšího prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce o správné likvidaci

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko