

Ceský (Czeski)

Instalace:

1. Umístěte hlavní jednotku na suché a čisté místo, mimo dosah přímého slunečního světla, zdrojů tepla a vlhkosti.
2. Nainstalujte venkovní senzor na vodorovný povrch, aby byla zajištěna stabilita. Doporučuje se instalace na místo chráněné před přímým deštěm.
3. Ujistěte se, že vzdálenost mezi hlavní jednotkou a senzorem nepřekračuje 100 metrů v otevřeném prostoru.
4. Vložte baterie do obou zařízení podle označení polarit (±). Pro hlavní jednotku použijte 2x AAA baterie, pro venkovní senzor 2x AA baterie.

Funkce:

- **Měření teploty a vlhkosti:** Přesné údaje zobrazené na displeji v reálném čase.
 - **Srážkoměr:** Sleduje a zaznamenává množství dešťových srážek.
 - **Komfortní indikátor:** Zobrazuje ideální podmínky pro vnitřní prostředí.
 - **Podsvícený displej:** Pomáhá při čtení údajů za špatných světelných podmínek.
 - **Možnost montáže:** Umístění na stole, zavěšení na stěnu nebo upevnění pomocí magnetu.
-

Slovenský (Slowacki)

Inštalácia:

1. Umiestnite hlavnú jednotku na suché a čisté miesto, mimo dosahu priameho slnečného svetla, zdrojov tepla a vlhkosti.
2. Vonkajší senzor nainštalujte na vodorovný povrch, aby bola zabezpečená stabilita. Odporúča sa inštalácia na miesto chránené pred priamym dažďom.
3. Uistite sa, že vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou a senzorom nepresahuje 100 metrov v otvorenom priestore.
4. Vložte batérie do oboch zariadení podľa označenia polarit (±). Pre hlavnú jednotku použite 2x AAA batérie, pre vonkajší senzor 2x AA batérie.

Funkcie:

- **Meranie teploty a vlhkosti:** Presné údaje zobrazené na displeji v reálnom čase.
 - **Zrážkomer:** Sleduje a zaznamenáva množstvo dažďových zrážok.
 - **Indikátor komfortu:** Zobrazuje ideálne podmienky pre vnútorné prostredie.
 - **Podsvietený displej:** Uľahčuje čítanie údajov pri slabom osvetlení.
 - **Možnosti montáže:** Umiestnenie na stole, zavesenie na stenu alebo pripevnenie pomocou magnetu.
-

Magyar (Węgierski)

Telepítés:

1. Helyezze a főegységet száraz, tiszta helyre, távol a közvetlen napfénytől, hőforrásoktól és párás környezettől.
2. A külső érzékelőt vízszintes felületre telepítse a stabilitás biztosítása érdekében. Javasolt védeni az érzékelőt az esőtől.

3. Ellenőrizze, hogy a főegység és az érzékelő közötti távolság ne haladja meg a 100 métert nyílt terepen.
4. Helyezze be az elemeket mindkét eszközbe a polaritásjelzések (+/-) szerint. A főegységhez 2x AAA elemet, a külső érzékelőhöz 2x AA elemet használjon.

Funkciók:

- **Hőmérséklet- és páratartalom-mérés:** Pontos adatok valós idejű megjelenítése a kijelzőn.
- **Csapadékmérő:** Figyeli és rögzíti a lehullott csapadék mennyiségét.
- **Komfortjelző:** Megmutatja az optimális beltéri körülményeket.
- **Háttérvilágított kijelző:** Gyenge fényviszonyok mellett is könnyen olvasható.
- **Rögzítési lehetőségek:** Asztalra helyezhető, falra akasztható vagy mágnessel rögzíthető.