

PILOT SAMOKOPIUJĄCY

MODEL: AG197F



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny 4-kanalowy pilot samouczący, samokopiujący z kodem stałym 433.92 MHz. Pilot ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób które mają jeden działający pilot i chcą dorobić sobie drugi zapasowy.

Nazewnictwo przycisków pilota w instrukcji:

- przycisk A – przycisk „strzałka w górę”
- przycisk B – przycisk „strzałka w dół”
- przycisk C – przycisk „koło”
- przycisk D – przycisk „kwadrat”

2. Kasowanie pamięci pilota / przywracanie kodu

1. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk A i B - po około dwóch sekundach dioda zielona zacznie szybko migać.
2. Puść przycisk B po czym szybko naciśnij i puść go 3 razy (przycisk A musi być przy tym cały czas wciśnięty). Dioda zielona będzie cały czas szybko migać.
3. Puść oba przyciski.
4. Pamięć pilota została skasowana (po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku zielona dioda raz mignie).

3. Kopiowanie sygnału

1. Aby rozpocząć kopiowanie należy uprzednio skasować z pilota zapisane wcześniej kody przycisków (patrz: "Kasowanie pamięci pilota").
2. Naciśnij na obu pilotach przycisk, który chcesz skopiować i przystawiaj piloty z różnych stron aż sygnał zostanie skopiowany (na wprost, z boku obudowy, od dołu obudowy). Jeżeli przycisk został poprawnie skopiowany dioda będzie ciągle dawała sygnał ciągły i nie będzie gasła.
3. Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.
4. Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć sprawne baterie.

4. Specyfikacja

- Napięcie: DC12V
- Prąd pracy: 10mA
- Bateria A27/12V (w komplecie)
- Częstotliwość: 433.92 MHz
- Funkcja kopiowania kodu
- Funkcja kasowania kodu
- Funkcja przywracania kodu
- Dioda sygnalizacyjna (czerwona)
- 4 kanały do zaprogramowania
- Wymiary: 62 mm x 30 mm x 13 mm

5. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

