

Instrukcja użytkowania Kosza piknikowego „SALVIA”

SKŁAD ZESTAWU:

- Wiklinowy koszyk piknikowy z wyściółką z tkaniny – 1 szt. (element nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością)
- Talerzyk ceramiczny – 2 szt.
- Kubek ceramiczny – 2 szt.
- Widelec ze stali nierdzewnej – 2 szt.
- Łyżka ze stali nierdzewnej – 2 szt.
- Nóż ze stali nierdzewnej – 2 szt.
- Korkociąg ze stali nierdzewnej – 1 szt.
- Torba termiczna – 1 szt.

PRZEZNACZENIE:

Kosz piknikowy przeznaczony jest do użytku rekreacyjnego na świeżym powietrzu w warunkach normalnych (Chroń kosz przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silne słońce lub deszcz, które mogą uszkodzić materiały i zawartość). Wyposażenie (talerze i kubki ceramiczne, sztućce) jest zaprojektowane do spożywania żywności i napojów.

Oświadczenie Producenta:

Produkt spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i krajowymi. Produkt może być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.



UŻYTKOWANIE:

- Naczynia Ceramiczne można myć w zmywarce do naczyń oraz używać w kuchence mikrofalowej
- Pozostałe elementy zestawu (w tym sztućce) nie są przeznaczone do używania w kuchence mikrofalowej, nie należy myć ich w zmywarce do naczyń.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie przeciążaj kosza powyżej jego nośności wynikającej z konstrukcji.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan kosza — nie używaj, jeśli materiał jest uszkodzony.
- Produkt nie jest zabawką. Nadzoruj użytkowanie produktu przez dzieci.
- Elementy opakowania należy usunąć przed rozpoczęciem użytkowania i trzymać z dala od dzieci.
- **Naczynia ceramiczne i sztućce** przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu należy: umyć ciepłą wodą z łagodnym detergentem następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nie używaj ostrych czyściw, które mogłyby porysować powierzchnię.

PL – instrukcja oryginalna

- Przechowuj komplet suchy i czysty: Przed schowaniem upewnij się, że wszystkie elementy są dokładnie wysuszone, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Przechowuj kosz w suchym miejscu, aby uniknąć zawilgocenia i rozwoju pleśni.
- Sztucce i korkociąg mają ostre krawędzie i końcówki. Przechowuj je w sposób bezpieczny.
- Nie pozostawiaj kosza z żywnością na długo w wysokiej temperaturze (np. w nagrzanym samochodzie), ponieważ może to prowadzić do zepsucia się jedzenia.

UTYLIZACJA:

Pamiętaj o odpowiedniej utylizacji zużytego kosza i jego wyposażenia, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Producent:
WERKSTAR Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A,
85-062 Bydgoszcz, Polska
Wyprodukowano w ChRL