

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

tel. +48 508-257-785

fax. +48 62 747-72-19

e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Instrukcja oryginalna

Nitownica ręczna model SC-ML605

Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty. Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze: Uważać na gorące elementy silnika, używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych. Obok samochodu powinna znajdować gaśnica o odpowiedniej wielkości.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Dane techniczne:

- Waga: 1100g
- Długość: 330mm
- Maksymalny skok roboczy: 9mm
- Maksymalny efektywny skok roboczy: 7mm
- Największa wielokrotność ramienia siły: 30

Części nitownicy:

M3, M4, M5, M6, M8, M10



Instrukcja użytkowania:

1. Otwórz uchwyt, następnie dopasuj nakrętkę nitującą na drążku do nitowania.
2. Włóż nakrętkę do otworu.
3. Po umieszczeniu nakrętki zamknij nitonakrętkę w odpowiednim położeniu.
4. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na rysunku.

Wymiana części:

1. Za pomocą dopasowanego klucza poluzuj nakrętkę i zdemontuj ją.
2. Wciśnij osłonę do tyłu i oddziel sześciokąt śruby od osłony, jak pokazano na rysunku.
3. Podczas przesuwania osłony na końcu należy obrócić śrubę nitu na zewnątrz i zdjąć ją.
4. Wciskając osłonę na końcu, obrócić do środka wymaganą śrubę nitu.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli proces nitowania nie jest właściwy, nitownicy nie można łatwo opuścić. Kiedy mocno opuścisz nitownicę, uszkodzisz części nitownicy ręcznej. Prawidłowe działanie: Klucza płaski włożyć w otwór śruby, obrócić je razem, a następnie nit może wyjść.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice