



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁOŚNIKA BEZPRZEWODOWEGO

0230

Informacje ogólne

Wysokiej jakości uniwersalny i przenośny głośnik BLUETOOTH umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej obudowie z telefonu przez Bluetooth.

Cechy produktu:

- Jest bardzo praktyczny, poręczny, do postawienia na szafkę lub stolik, przenośny - można zabrać go ze sobą (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu itp...).
- Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadaje się na biwak, ognisko lub na plażę.

- Może działać jako głośnik przy rozmowach telefonicznych np. konferencjach lub w samochodzie, a także idealnie sprawdzi się w domu, na pikniku, podczas podróży i wszędzie tam gdzie chcemy się cieszyć ulubioną muzyką z telefonu.
- Sterowany jest za pomocą urządzenia udostępniającego muzykę, np. Smartfon. Można regulować głośność, pauzować odtwarzanie, zmieniać odtwarzane utwory.
- Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatora - wystarczy ładować go 3-4 godziny by cieszyć się grającą muzyką przez długi czas.
- Akumulator ładuje się poprzez USB (w zestawie)

Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia:

1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć wcisnąć przycisk znajdujący się na bocznej obudowie..
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą urządzenia Bluetooth np. smartfon
3. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia kablem USB-MicroUSB do komputera lub ładowarki sieciowej USB (brak w zestawie).
4. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 4 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie urządzenia. W czasie ładowania pali się czerwona dioda „status”.

Opis przycisków:

1. (-) : **Ściszenie**
Długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
W trybie muzyki, krótkie naciśnięcie przełącza na poprzedni utwór.
2. (+) : **Zwiększenie głośności**
Długie naciśnięcie zwiększa głośność.
W trybie muzyki, krótkie naciśnięcie przełącza na następny utwór.
Sygnał dźwiękowy sygnalizuje maksymalną głośność urządzenia.
3. M : **Przełącznik trybu**
Tryby: Bluetooth / radio FM.
4. ► ■ : **Odtwarzanie/Pauza**
Pauza i odtwarzanie w trybie odtwarzania.
W trybie radia: automatyczne wyszukiwanie stacji i zapamiętanie ich.
5. ⚙ / (►◄) : **Przełącznik podświetlenia**
Włącza i wyłącza podświetlenie. *Latarkę: model 0230.
6. OFF/ON **Włącznik**
Pozwala włączyć/wyłączyć urządzenie.
7. W modelu 0230 (głośnik z latarką i anteną) jest przycisk (M/►■) odpowiedzialny jest za obie wyżej wymienione funkcje. Żeby przełączyć tryb trzeba go przytrzymać.

Jak wyłączyć i włączyć?

WŁĄCZENIE: Ustawić klawisz w pozycję ON.

WYŁĄCZENIE: Ustawić klawisz w pozycję OFF.

Podłączenie urządzeń Bluetooth (telefon komórkowy/Laptop/IPHONE /IPAD, itd.)

1. Włączyć głośnik i upewnić się, że jest w trybie Bluetooth. Migocze wskaźnik niebieski i słysząc piski.
2. W posiadanym smartfonie lub PC, znaleźć BT-SPEAKER na liście urządzeń Bluetooth i wybrać do sparowania.
3. Po pomyślnym sparowaniu głośnik wyda pisk a w posiadanym telefonie będzie uwidocznione podłączenie głośnika. Jeśli podczas parowania będzie wymagane wprowadzenie hasła, to proszę wprowadzić "0000".
4. Po pomyślnym podłączeniu, urządzenia z Bluetooth mogą być odtwarzane poprzez głośnik. Wskaźnik niebieski będzie powoli migotał w trybie odtwarzania przez Bluetooth.

Odtwarzanie muzyki z karty pamięci/pendrive/AUX*

1. Włączyć głośnik.
2. Włożyć kartę pamięci / pamięć pendrive.
3. *Model 0230 (głośnik radio z anteną i latarką) posiada dodatkowo wejście AUX - miniJack.

Ładowanie głośnika

Przed pierwszym użyciem proszę naładować głośnik. Aby głośnik naładować, proszę włożyć wtyk mikro USB do portu USB głośnika a drugi wtyk USB do portu komputera lub do zasilacza USB (nie załączony). Pełne ładowanie akumulatora może trwać do 8-ciu godzin (przy pierwszym ładowaniu proszę czas ładowania wydłużyć). Po pełnym naładowaniu czerwony wskaźnik się wyłączy.

Korzystanie z Radia FM

Należy wyciągnąć i ustawić antenę.

Naciśnięcie klawisza M, by przejść do trybu FM. Długie naciśnięcie klawisza ►■ sprawi automatyczne wyszukiwanie kanałów. Niebieski wskaźnik będzie migotał. Po zakończeniu wyszukiwania system automatycznie się ustawi na pierwszej znalezionej stacji. Aby stację zmienić krótko naciśnąć (-) lub (+).

Uwaga: Dla lepszego odbioru FM można dodatkowo włożyć kabel USB do portu ładowania. Działa on jako antena!

Często zadawane pytania:

Nie można połączyć się i odtwarzać

- 1) Sprawdzić ustawienia Bluetooth w posiadanym telefonie lub PC. (Niektóre PC nie mogą być użyte do audio Bluetooth)
- 2) Sprawdzić czy głośnik jest prawidłowo naładowany. Jeśli czerwony wskaźnik migocze po włączeniu głośnika, to proszę go naładować.
- 3) Proszę wyłączyć urządzenie, sparować ponownie urządzenia Bluetooth i spróbować ponownie.

*Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemów, to proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

Zły odbiór radiowy

- ★ Ponownie wyszukać stacje w otwartej przestrzeni