

Instrukcja obsługi – Czujnik czadu WJ-CO999

Dane techniczne

Typ urządzenia: czujnik tlenku węgla (CO) z wyświetlaczem LCD

Zasilanie: 3 × bateria AA (1,5 V)

Głośność alarmu: ok. 85 dB

Zakres alarmowania:

- 50 ppm → alarm w 60-90 minut

- 100 ppm → alarm w 10-40 minut

- 300 ppm → alarm w ok. 3 minuty

Średnica: ~95 mm, Głębokość: ~35 mm

Zakres temperatur pracy: 5-40 °C

Komponenty urządzenia

Obudowa z otworami wentylacyjnymi – dopływ powietrza do sensora

Wyświetlacz LCD – pokazuje stężenie CO

LED status/alarm – zielony (praca), czerwony (alarm)

Przycisk test/reset – test systemu, wyciszenie alarmu

Komora baterii z tyłu – 3 × AA

Otwory montażowe – montaż na ścianie lub suficie

Montaż i lokalizacja

Montaż w pomieszczeniach z urządzeniami spalającymi paliwo (kotły, piece, kominki).

Umieszczaj blisko sufitu lub powyżej framugi drzwi/okna, min. 150 mm od sufitu.

Na suficie: min. 300 mm od ścian.

Unikaj montażu bezpośrednio nad źródłem ciepła, kuchenką, w miejscach z dużą wilgotnością.

Możliwość montażu na ścianie, suficie lub ustawienia na półce.

Uruchamianie / zasilanie

Otwórz pokrywę komory baterii.

Włóż 3 nowe baterie AA 1,5 V (zwróć uwagę na polaryzację).

Po włożeniu baterii – faza rozgrzewania czujnika (kilka minut).

LED zacznie migać (czuwanie).

Testowanie i konserwacja

Raz w miesiącu wykonaj test urządzenia przyciskiem 'Test'.

Sygnał dźwiękowy i LED = sprawny czujnik.

Wymieniaj baterie co najmniej raz w roku lub gdy wskaźnik baterii sygnalizuje niski poziom.

Czyść suchą szmatką, nie używaj detergentów, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.

Sygnały alarmowe

CO wykryte – głośny alarm + LED czerwony: opuść pomieszczenie, przewietrz, wyłącz źródła CO.

Niski poziom baterii – krótkie sygnały + miganie LED: wymień baterie.

Błąd urządzenia – nietypowy sygnał dźwiękowy: skontaktuj się z serwisem.

Ostrzeżenia i uwagi bezpieczeństwa

Czujnik działa tylko tam, gdzie jest zamontowany – CO w innych miejscach może nie być wykryte.

Nie demontuj urządzenia (poza komorą baterii).

Nie wystawiaj na temperatury poniżej 5°C i powyżej 40°C.

Unikaj montażu w miejscach wilgotnych i zakurzonych.

Regularnie sprawdzaj instalacje grzewcze i wentylację – czujnik nie zastępuje serwisu.