

Instrukcja obsługi:

Standardowy kod to **0-0-0-0**.

Aby otworzyć kłódkę, ustaw aktualny kod (fabrycznie **0-0-0-0**) i pociągnij za pałąk.

Aby zmienić kod:

- Ustaw aktualny kod (fabrycznie **0-0-0-0**).
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania znajdujący się na spodzie kłódki, używając ostrego przedmiotu.
- Trzymając przycisk wciśnięty, ustaw nowy, wybrany przez siebie kod.
- Zwolnij przycisk resetowania – nowy kod został zapisany.