

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MATERAC DMUCHANY FOTEL KRZESŁO DO PŁYWANIA TRUSKAWKA

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

- Wyciągnij produkt z opakowania.
- Otwórz zawór, ściśnij go i rozpocznij wdmuchiwanie powietrza. Produkt można napompować również za pomocą pompki.
- Produkt jest prawidłowo napompowany, gdy jego powierzchnia jest równa i bez zmarszczek.
- Po napompowaniu natychmiast zatkać korek i wciśnij go do środka tak, aby nie wystawał, dzięki temu podczas korzystania nie otworzy się go przypadkiem.
- Aby wypuścić powietrze otwórz zawór, ściśnij i zwijaj produkt tak, aby wyszło z niego powietrze. Powietrze można spuścić również za pomocą pompki z funkcją wypompowania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Produkt przed złożeniem należy wyczyścić i wysuszyć.
- Do czyszczenia koła należy używać mydła i letniej wody. Nie wolno stosować silnych detergentów i chemikaliów.
- Po czyszczeniu produkt należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia.
- Przed spakowaniem koła należy upewnić się, że jest suche.
- Koła nie należy przechowywać w wysokiej temperaturze i zostawiać na słońcu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.

NAPRAWA

- Dokładnie wyczyść i odtłuść uszkodzone miejsce.
- Przyklej łatkę w miejscu uszkodzenia.
- Produktu nie pompuj przez 30 minut po zakończeniu naprawy.

OSTRZEŻENIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt odpowiedni dla osób o wadze poniżej 70 kg.
- Produkt nie jest zabawką.
- Przed użycie należy upewnić się, że korek jest odpowiednio zamknięty.
- Przed użyciem należy upewnić się, że z produktu nie wydobywa się powietrze.
- Odpowiednie napompowanie i używanie sprzętu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nie nadmuchiuj nadmiernie.
- Nie gryźć ani nie żuć produktu, ze względu na możliwość odgryzienia kawałków mogących powodować zagrożenie uduszenia.
- W przypadku zauważenia, że z produktu wydostaje się powietrze należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu.
- W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego produktu.

GWARANCJA

- Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych winą użytkownika, np. niewłaściwym lub nieumiejętnym posługiwaniem się kołem lub korzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
- W przypadku uszkodzenia należy odesłać przedmiot we własnym zakresie do miejsca zakupu wraz z załączonym dokumentem zakupu.
- Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.

KX3112_1 MATERAC DMUCHANY FOTEL KRZESŁO DO PŁYWANIA TRUSKAWKA

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok