

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PLUSZOWA FOKA

1. Czyścić powierzchniowo wilgotną ściereczką lub ręcznie prać w letniej wodzie.
2. Nie prać w pralce ani nie suszyć mechanicznie.
3. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia i ostrych przedmiotów.
4. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – ryzyko oderwania małych elementów.
5. Przed pierwszym użyciem zaleca się przetrwanie powierzchni.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ – PLYŠOVÁ TULEŇ

1. Čistěte povrchově vlhkým hadříkem nebo perte ručně ve vlažné vodě.
2. Neprat v pračce ani nesusit v sušičce.
3. Skladujte na suchém místě, mimo dosah ohně a ostrých předmětů.
4. Nevhodné pro děti do 3 let – hrozí uvolnění malých částí.
5. Před prvním použitím doporučujeme otřít povrch.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE – PLYŠOVÁ TULEŇ

1. Čistite povrchovo vlhkou handričkou alebo perte ručne vo vlažnej vode.
2. Nesmie sa prať v práčke ani sušiť v sušičke.
3. Uchovávať na suchom mieste, mimo ohňa a ostrých predmetov.
4. Nevhodné pre deti do 3 rokov – hrozí oddelenie malých častí.
5. Pred prvým použitím odporúčame utrieť povrch.

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – PLÜSS FÓKA

1. Felületi tisztításhoz nedves ruhát használjon, vagy kézzel mossa langyos vízben.
2. Ne mossa mosógépben és ne szárítsa gépben.

3. Száraz helyen tárolandó, tűztől és éles tárgytól távol.
4. 3 év alatti gyermekeknek nem ajánlott – apró részek leválhatnak.
5. Első használat előtt ajánlott áttörölni a felületet.