

Elektryczna nabijarka do papierosów

Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby uniknąć ewentualnych problemów podczas używania tego wyrobu.

Ostrzeżenie

Pamiętaj, że właściwości elektrycznej nabijarki do papierosów różnią się od właściwości tradycyjnej glizownicy. Ze względu na specyficzne funkcje elektrycznej nabijarki do papierosów, popiół jest delikatniejszy i odpada z papierosa z większą łatwością. Producent ani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki związane z tą lub inną funkcją elektrycznej nabijarki do papierosów.

Osiągnięcie najlepszych wyników jest zależne od używania tytoniu odpowiedniego dla nabijarek papierosów.

Specyfikacja techniczna

Urządzenie jest zasilane ze źródła napięcia przemiennego 240V (żadna z wewnętrznych części metalowych nie ma bezpośredniego kontaktu z elementami będącymi pod napięciem).

SPOSÓB UŻYCIA NABIJARKI:

1. krok – podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. krok – włóż do komory czysty tytoń. Nie wolno wkładać do komory za dużo tytoniu, ponieważ mogłoby to utrudnić napełnianie papierosa. Najlepszy wynik można osiągnąć używając tytoniu napeczęnianego.
3. krok – naciśnij przycisk TUBE a następnie naciśnij ruchem obrotowym bibułkę (glizę) na metalową nasadkę, dosuń bibułkę do samego końca nasadki i zwolnij dźwignię.
4. krok – ustaw przycisk na odpowiednią gęstość wypełnienia papierosa (1 = min., 5 = max.)
5. krok – naciśnij przycisk START i przytrzymaj go tak długo, aż bibułka całkowicie się nie napełni. Nie przytrzymuj bibułki podczas napełniania! Właczany tytoń wypycha bibułkę papierosową do przodu. Przytrzymując bibułkę w trakcie napełniania, zatrzymujesz tytoń wewnątrz urządzenia co może spowodować uszkodzenie sprężyny rotacyjnej. Sprężyna rotacyjna może być uszkodzona w wyniku nieprawidłowego użytkowania, i dlatego nie jest ona objęta gwarancją.
6. krok – kiedy bibułka znajdzie się na końcu rurki, zwolnij przycisk START.
7. krok – naciśnij przycisk TUBE i zabierz gotowego papierosa.

Ostrzeżenie

Należy natychmiast przerwać nabijanie w przypadku, gdy sprężyna rotacyjna zostanie zablokowana.

Dowiedz się co trzeba wtedy zrobić zapoznając się z działem „Rozwiązywanie problemów”, punkt 1.

1. wskazówka – jeżeli tytoń nie porusza się, zwolnij przycisk. Wyjmij z pojemnika trochę tytoniu i trochę go zmierzwi. Nie wolno dotykać sprężyny rotacyjnej.
2. wskazówka – nabijanie pierwszego papierosa zajmuje nieco więcej czasu, dlatego że metalowa nasadka dla bibulek powinna być całkowicie wypełniona.
3. wskazówka – po zakończeniu pracy należy przytrzymać naciśnięty przycisk do momentu, aż z rurki przestanie wydostawać się tytoń. Jeżeli nie wykonasz tej czynności, tytoń w nabijarce wyschnie i kolejne papierosy będą miały gorszą jakość.
4. wskazówka – po ukręceniu papierosa zaleca się usunąć ręcznie tytoń wystający z metalowej nasadki. Ułatwi to zakładanie kolejnej bibułki.
5. wskazówka – aby uzyskać papierosy jak najlepszej jakości, zaleca się zawsze używać świeżego tytoniu. Dlatego zalecamy wykorzystać za jednym razem całe opakowanie świeżego tytoniu. Papierosy przechowuj w przewiewnym pudełku, aby zachować ich wilgotność i dobrą jakość. Osiągnięcie najlepszych wyników jest zależne od używania tytoniu odpowiedniego dla nabijarek papierosów.

Ostrzeżenie:

Urządzenie to może być wykorzystywane tylko przez osoby dorosłe (od lat 18)! Podczas usuwania usterek urządzenie można otwierać tylko w przypadku, gdy jest odłączone z sieci elektrycznej. NIE WOLNO rozbierać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Właściwości elektrycznej nabijarki do papierosów różnią się od właściwości tradycyjnej glizownicy. Ze względu na specyficzne funkcje elektrycznej nabijarki do papierosów, popiół jest delikatniejszy i odpada z papierosa z większą łatwością. Producent ani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki związane z tą lub inną funkcją elektrycznej nabijarki do papierosów. Osiągnięcie najlepszych wyników jest zależne od używania tytoniu odpowiedniego dla nabijarek papierosów.

Ostrzeżenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

Urządzenie nie może mieć styczności z wodą. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie w trakcie jego czyszczenia. Używaj tylko czystego tytoniu. Przed umieszczeniem tytoniu w urządzeniu, usuń z niego wszystkie większe cząsteczki (gałązki ...).

Zawsze sprawdzaj, czy zakończenie nasadki metalowej dla bibulek i sprężyna w pojemniku są czyste. Przyczyną wydawania przez sprężynę ostrych dźwięków są prawdopodobnie zanieczyszczenia. Nie wolno próbować zatrzymywania sprężyny lub nabijanego papierosa własnymi rękoma lub innym narzędziem. Przy intensywnym użytkowaniu, tzn. po nabiciu ok. 20 papierosów, wyłącz urządzenie i pozostaw tak do czasu wystygnięcia nasadki dla bibulek. Zyska na tym jakość papierosów oraz będzie to miało wpływ na

przedłużenie żywotności urządzenia. Używaj tylko standardowych bibulek (8 mm), które pasują do nasadki dla bibulek. Unikaj dotykania metalowej nasadki, która może się rozgrzać podczas intensywnego użytkowania. Ponieważ podstawą prawidłowego funkcjonowania jest odpowiednie użytkowanie, gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy przestrzeń wokół silnika jest chroniona przed kurzem. Jest prawdopodobnym, że sprężyna poczerwienieje w związku z używaniem wilgotnego tytoniu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sprężyny, należy ją regularnie czyścić. Zdejmij nasadkę metalową, wyciągnij sprężynę i wyczyść ją przy pomocy wilgotnej ściereczki.

Rozwiązywanie problemów

Sprężyna zacięła się. Urządzenie należy natychmiast wyłączyć. Wykręć śrubki znajdujące się obok metalowej nasadki dla bibulek. Zdejmij nasadkę, sprężyna może pozostać na miejscu. Usuń z nasadki wszystkie zanieczyszczenia. Załóż nasadkę z powrotem. Upewnij się, czy najdłuższy element popychadła jest skierowany w dół, w innym wypadku urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Urządzenie nie działa. Tytoń mógł dostać się do wnętrza silnika, co może być powodem zadziałania wyłącznika, który chroni silnik przed przegrzaniem. Naprawa: Upewnij się, czy urządzenie odłączono od sieci elektrycznej. Odkręć 4 śrubki na spodzie urządzenia. Otwórz kłapkę. Za pomocą odkurzacza usuń resztki tytoniu. Załóż kłapkę. Przykręć 4 śrubki. Nasadka metalowa mocno się rozgrzewa. Jest to zjawisko naturalne, zwłaszcza przy dużej gęstości tytoniu. Zalecamy pozostawić urządzenie do ostygnięcia po nabiciu 20 papierosów.

Tytoń jest za bardzo sypek lub za gęsty. Każdy ma swoje własne preferencje jeżeli chodzi o gęstość tytoniu, najbardziej powszechna jest pozycja 3. W pozycji 5 tytoń ma największą gęstość, pozycja 1 jest najsłabsza. Możesz eksperymentować z różnymi pozycjami i wybrać dla siebie najlepszą. Osiągnięcie najlepszych wyników jest zależne od używania tytoniu odpowiedniego dla nabijarek papierosów.

Warunki gwarancji:

Producent zapewnia o wysokiej jakości tego wyrobu. Jeżeli jednak w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu podczas normalnej eksploatacji objawi się jakakolwiek usterka lub uszkodzenie, zgłoś się do naszego oddziału przyjmującego reklamacje. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprężyny rotacyjnej powstałych w wyniku nieprawidłowego jej użytkowania. Można ją jednak łatwo wymienić na nową, która znajduje się w opakowaniu.

Jak palić papierosy wyprodukowane w elektrycznej nabijarce?

Papierosy z elektrycznej nabijarki pali się tak samo jak i inne własnoręcznie wyprodukowane papierosy. Nadmiar popiołu usuwaj z papierosa ruchem okrężnym a nie strzepnięciem jak w przypadku tradycyjnych papierosów. Tak postępując nie dopuścisz do zgaśnięcia papierosa. Zwracamy uwagę na fakt, że palenie papierosów szkodzi Twojemu zdrowiu!

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów funkcjonalnych urządzenia w trakcie jego normalnego użytkowania
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.)
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, uderzenia w nie itp.
 - szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich narzędzi itp.
- Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.