

Instrukcja użytkowania – Gigantyczny klawisz ENTER poduszka

- 1 Przeznaczenie: Produkt pełni funkcję dekoracyjną i relaksacyjną. Może być używany jako poduszka biurowa lub gadżet do rozładowania stresu.
- 2 Użytkowanie: Można na nim oprzeć dłonie, używać jako podpórki pod głowę czy narzędzie antystresowe. Nie traktować jako faktycznego klawisza komputera.
- 3 Bezpieczeństwo: Trzymać z dala od ognia i ostrych przedmiotów. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- 4 Czyszczenie: Poduszkę można czyścić ręcznie wilgotną ściereczką. Nie prać w pralce ani nie suszyć mechanicznie.
- 5 Przechowywanie: Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci i promieni słonecznych, aby zachować trwałość.
- 6 Uwagi: Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać jako narzędzia do podparcia ciężkich przedmiotów.

Návod na použitie – Obrovský kláves ENTER vankúš

- 1 Určenie: Produkt má dekoratívnu a relaxačnú funkciu. Môže byť použitý ako kancelársky vankúš alebo antistresový gadget.
- 2 Používanie: Možno naň oprieť ruky, použiť ako opierku hlavy alebo antistresový nástroj. Nie je určený ako skutočný kláves počítača.
- 3 Bezpečnosť: Uchovávať mimo dosahu ohňa a ostrých predmetov. Produkt nie je vhodný pre deti do 14 rokov.
- 4 Čistenie: Vankúš čistite ručne vlhkou handričkou. Neperte v práčke ani nesušte mechanicky.
- 5 Skladovanie: Skladujte na suchom mieste, mimo nadmernej vlhkosti a slnečného žiarenia, aby si zachoval trvanlivosť.
- 6 Poznámky: Používajte len na určený účel. Nepoužívajte ako oporu pre ťažké predmety.

Návod k použití – Obří klávesa ENTER polštář

- 1 Určení: Produkt má dekorativní a relaxační funkci. Lze jej použít jako kancelářský polštář nebo antistresový gadget.
- 2 Použití: Lze jej použít jako opěrku rukou, hlavy nebo jako antistresovou pomůcku. Není určen jako skutečná klávesa počítače.
- 3 Bezpečnost: Uchovávejte mimo dosah ohně a ostrých předmětů. Produkt není vhodný pro děti do 14 let.
- 4 Čištění: Polštář čistěte ručně vlhkým hadříkem. Neprat v pračce ani nesusit mechanicky.
- 5 Skladování: Uchovávejte na suchém místě, mimo nadměrné vlhkosti a slunečního záření, aby byla zachována trvanlivost.
- 6 Poznámky: Používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte jako oporu pro těžké předměty.

Használati útmutató – Óriási ENTER billentyű párna

- 1 Rendeltetés: A termék dekoratív és relaxációs funkciót lát el. Használható irodai párnaként vagy stresszoldó eszközként.
- 2 Használat: Használható kéztámaszként, fejtámaszként vagy stresszoldó eszközként. Nem rendeltetésszerű a számítógép billentyűjeként való használat.
- 3 Biztonság: Tartsa távol a tűztől és éles tárgyaktól. A termék 14 év alatti gyermekeknek nem ajánlott.
- 4 Tisztítás: A párnát kézzel, nedves ruhával tisztítsa. Ne mossa mosógépben és ne szárítsa gépben.
- 5 Tárolás: Száraz helyen tárolja, kerülje a túlzott nedvességet és a napfényt, hogy megőrizze tartósságát.
- 6 Megjegyzések: Csak rendeltetésszerűen használja. Ne használja nehéz tárgyak alátámasztására.