

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOŁO DMUCHANE Z SIEDZISKIEM DLA DZIECI FLAMING

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

- Wyciągnij koło z opakowania.
- Otwórz zawór, ściśnij go i rozpocznij wdmuchiwanie powietrza. Koło można napompować również za pomocą pompki.
- Koło jest prawidłowo napompowane, gdy jego powierzchnia jest równa i bez zmarszczek.
- Po napompowaniu natychmiast zatkać korek i wciśnij go do środka tak, aby nie wystawał, dzięki temu podczas korzystania nie otworzy się go przypadkiem.
- Aby wypuścić powietrze otwórz zawór, ściśnij i zwijaj koło tak, aby wyszło z niego powietrze. Powietrze można spuścić również za pomocą pompki z funkcją wypompowania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Koło przed złożeniem należy wyczyścić i wysuszyć.
- Do czyszczenia koła należy używać mydła i letniej wody. Nie wolno stosować silnych detergentów i chemikaliów.
- Po czyszczeniu koło należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia.
- Przed spakowaniem koła należy upewnić się, że jest suche.
- Koła nie należy przechowywać w wysokiej temperaturze i zostawiać na słońcu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.

NAPRAWA

- Dokładnie wyczyść i odtłuść uszkodzone miejsce.
- Przyklej łatkę w miejscu uszkodzenia.
- Koła nie pompuj przez 30 minut po zakończeniu naprawy.

OSTRZEŻENIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt odpowiedni dla osób o wadze poniżej 20 kg.
- Produkt nie jest zabawką.
- Produkt przeznaczony do nauki pływania nie jest sprzętem ratowniczym, nie chroni przed utonięciem.
- Stosować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Do używania w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod stopami i pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użycie należy upewnić się, że korek jest odpowiednio zamknięty.
- Przed użyciem należy upewnić się, że z koła nie wydobywa się powietrze.
- Odpowiednie napompowanie i używanie sprzętu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nie nadmucharz nadmiernie.
- Nie gryźć ani nie żuć produktu, ze względu na możliwość odgryzienia kawałków mogących powodować zagrożenie uduszenia.
- W przypadku zauważenia, że z koła wydostaje się powietrze należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu.
- W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego koła.

GWARANCJA

- Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych winą użytkownika, np. niewłaściwym lub nieumiejętnym posługiwaniem się kołem lub korzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
- W przypadku uszkodzenia należy odesłać przedmiot we własnym zakresie do miejsca zakupu wraz z załączonym dokumentem zakupu.
- Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.

KX7512 Koło dmuchane z siedziskiem dla dzieci flaming

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach