

Toner zamienny Ecotisk - TN248BKN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **3000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny**

Do drukarek:

Brother DCP-L3520CDW | Brother DCP-L3560CDW | Brother HL-L3220CW | Brother MFC-L3740CDW | Brother HL-L8230CDW | Brother HL-L8240CDW | Brother MFC-L8340CDW | Brother MFC-L8390CDW



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową