

# DZWONEK BEZPRZEWODOWY LXDZ2

- Idealny jako dzwonek do drzwi w domu, dzwonek „recepcyjny” w restauracji, hotelu lub wewnętrzne urządzenie przywoławcze.
- Nie wymaga instalacji dzwonekowej.
- Dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V.
- Transmisja radiowa (częstotliwość 433,93MHz do  $\pm 1$ MHz).
- 36 dźwięków do wyboru.
- 4 stopniowa regulacja głośności.
- Sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku.
- Dwa przyciski w zestawie.

## I. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 433.93MHz  $\pm 1$ MHz  
Zasilanie dzwonka: AC 220V – 250V  
Zasilanie przycisków: 1 x 12V A23  
Zasięg: do 120m  
Dźwięk: 36 melodii do wyboru  
Poziom ochrony: IP44

## II. INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1) Uruchomienie dzwonka

- a) Sprawdź kompletność opakowania.
- b) Sprawdź czy w gnieździe sieciowym, z którego chcesz zasilić dzwonek jest napięcie 230V.
- c) Włóż dzwonek do gniazda sieciowego.
- d) Sprawdź czy dioda umieszczona na dole obudowy świeci się na niebiesko.
- e) Użyj jednego z przycisków aby sprawdzić czy dzwonek działa. Przycisk powinien znajdować się na płaskiej powierzchni. (Na przyciskach także znajduje się dioda, która powiadamia o naciśnięciu, jeśli nie świeci, gdy przycisk jest wciskany, to prawdopodobnie jest rozładowana i należy ją wymienić).

### 2) Regulacja poziomu głośności

- a) Naciśnij prawą górną stronę (obok znaku VOLUME, który znajduje się na prawym boku).
- b) Poprzez naciśnięcie tego przycisku jest możliwy wybór spośród 4 poziomów głośności (głośny, średni, niski, wyciszony).
- c) Dzwonek sam zapamięta wybraną głośność, gdy przestaniesz naciskać.

### 3) Zmiana dzwonka

- a) Naciśnij prawą dolną stronę (obok znaku 🎵, który znajduje się na prawym boku).
- b) Poprzez naciśnięcie tego przycisku jest możliwy wybór spośród 36 melodii.
- c) Dzwonek sam zapamięta melodię, gdy przestaniesz naciskać.

## UWAGA!

1. Po odłączeniu dzwonka od zasilania, przywróci on ustawienie domyślne głośności i dzwonka.
2. Dzwonek bezprzewodowy jest gotowy do pracy po upływie około kilku sekund od chwili włączenia do gniazda zasilającego.
3. Dzwonek bezprzewodowy jest sterowany przyciskiem za pomocą fal radiowych, dlatego w przypadku występowania na drodze sygnału przeszkód w postaci ścian i konstrukcji metalowych lub betonowych zasięg działania urządzenia może ulec znacznemu zmniejszeniu.
4. Niewolno samodzielnie demontować lub naprawiać dzwonka, czynności takie może wykonać tylko uprawniony serwis.

