

Sposób użycia:

Wsuń ogon w korpus każdej z papużek tak, żeby się zatrzasknął (rys. 1) i posadź je na gałązkach tak, aby styki znajdujące się w ich łapkach zostały odpowiednio osadzone w otworach gałęzi (rys. 2). Włóż 3 szt. baterii 1,5 V typu AA do komory baterii. Z lewej strony podstawki znajduje się wyłącznik (wypukły kamień). Po jego naciśnięciu papużki uaktywnią się (na dnie koszyka zamiga czerwona lampka) i przywitają Cię wydając głos i poruszając się. Po aktywacji można nagrać kilka krótkich (ok. 2-3 sek.) sekwencji dźwiękowych, które są później kolejno odtwarzane. Podczas odtwarzania nagrań papużki poruszają się a na dnie koszyka miga czerwone światełko. Nagranie może być ponownie odtworzone. Gdy przestaniesz mówić do papużek, same powtórzą powitanie i po chwili zasną. Aby je ponownie uaktywnić, należy wyłączyć i ponownie załączyć zabawkę.



rys. 1



rys. 2

Zasilanie: 3 x 1,5 V AA (zalecamy używać baterii alkalicznych)

Ostrzeżenia: Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat! W skład produktu wchodzi małe elementy, istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub zadławienia się.



Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
 - czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów używających się podczas normalnego użytkowania),
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
 - uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.
- Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.