



OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.).

Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Stosowane wyposażenie dodatkowe: zasilacz lub przewód zasilający.



Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten, dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Urządzenie zawiera baterię, którą można bezpiecznie usunąć po zwolnieniu blokady zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie. Zakazuje się umieszczania zużytej baterii razem z odpadami komunalnymi.



Miernik wagowy elektroniczny

Model XK3100 – B3

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA!

WAGI Z MIERNIKAMI serii XK3100 NIE MOGĄ SŁUŻYĆ DO ROZLICZEŃ HANDLOWYCH - NIE POSIADAJĄ LEGALIZACJI

A. Dane techniczne:

1. Zasilanie : AC: ~220V (+10% ~ -15%) 50Hz , 110V/60Hz , DC: akumulator (6V/4Ah)
Aby wyłożyć akumulator należy otworzyć dolną obudowę miernika i rozłączyć przewody łączące wagę z akumulatorem.
2. Wyświetlacz LCD: 2" (52mm), podświetlany na zielono, 6 cyfr , wielkość cyfr: 50mm
3. Jednostki ważenia: „kg” , „lb”
4. Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C, <90% RH
5. Wymiary: 310x245x200 (mm)
6. Masa: 2.73kg (z akumulatorem)
7. Obudowa miernika: tworzywo sztuczne (ABS)
8. Bez możliwości legalizacji.

B. Instrukcja obsługi:

1. WSTĘP:

Dziękujemy za zakup miernika wagowego XK3100-B3.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się szczegółowo z poniższą instrukcją. Skontaktuj się z Nami jeśli coś będzie niejasne!

2. WAŻENIE:

Miernik należy włączyć klawiszem ON/OFF znajdującym się z tyłu obudowy. Miernik po wykonaniu testu jest gotowa do pracy, na wyświetlaczu pojawi się „0”. Po położeniu na wadze przedmiotu miernik pokaże jego masę. Jeżeli przedmiot jest cięższy od zakresu pomiarowego wagi na wyświetlaczu pokaże się komunikat „-----”. Należy unikać przekraczania zakresu pomiarowego wagi, gdyż może to doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia czujnika pomiarowego.

3. TARA:

Przy ważeniu towaru w pojemniku, włożyć pusty pojemnik na szalkę wagi i nacisnąć klawisz „TARE”. Waga wskaże wartość zero. TARA jest masą pojemnika.

Zeroowanie tary:

Po ściągnięciu pojemnika z wagi, na wyświetlaczu masy pokaże się wartość pojemnika ze znakiem minus. Ponowne wciśnięcie klawisza „TARE” powoduje wyzerowanie wagi.

4. FUNKCJE KLAWISZY:

ZERO/ B.L.	zerowanie wskazań miernika / włączanie i wyłączanie podświetlenia miernika
TARE	tarowanie wagi
MR	klawisz ten służy do wywoływania danych z pamięci, wyświetla całkowitą zsumowaną masę w pamięci.
M+	klawisz sumowania, przechowuje aktualną masę w pamięci miernika
MODE	klawisz przełączania między jednostkami ważenia kg , lb
MC	klawisz usuwania zapamiętanych ważeń z pamięci

5. ŁADOWANIE AKUMULATORA:

1. Przed pierwszym użyciem akumulator musi być w pełni naładowany – należy ładować go przez 20h.
2. Po włączeniu miernika do sieci elektrycznej ładowanie akumulatora następuje automatycznie.
3. Jeśli akumulator nie będzie używany często należy go wyjąć.
4. Jeśli akumulator nie będzie używany przez długi czas należy ładować go przez 10-20h co 2 miesiące, aby przedłużyć jego żywotność.

6. WYŁĄCZANIE MIERNIKA:

Nacisnąć przełącznik ON/OFF.

C. Uwagi:

1. **Należy unikać używania miernika na deszczu i zalania wodą**, gdyż może spowodować to uszkodzenie elementów elektronicznych miernika.
2. **Nie użytkować w pobliżu źródeł ciepła**. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. **Należy unikać przeciążania** zakresu pomiarowego wagi, bez względu na to czy waga jest włączona czy nie. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie mechanizmu ważącego – tensometru.

D. Rozwiązywanie Problemów:

Lo – Błąd akumulatora – *Rozkręć miernik, odłącz akumulator, sprawdź czy waga włącza się na zasilaniu sieciowym, wymień akumulator na nowy.*

Err01 – Błąd parametrów pamięci lub Uszkodzona płyta główna – *Skontaktuj się z Serwisem.*

Err02 – Waga nie widzi obciążenia – *Sprawdź połączenie czujników, sprawdź czujniki i wymień je jeśli jest potrzeba.*

Err03 – Blokada wagi – *Unieś wagę i sprawdź czy coś jej nie blokuje od spodu; Sprawdź czy stopy nie są zbyt mocno dokręcone; Sprawdź stan przewodów; Usuń blokady i wymień przewody jeśli jest potrzeba.*

Err04 – Błąd zasilania – *Sprawdź wtyczkę miernika; Sprawdź przewód pomiarowy pod kątem uszkodzeń; Sprawdź przewody od czujników pod profilem platformy; Wymień uszkodzone części na nowe.*

Err06 – Błąd czujników lub uszkodzona pamięć – *Sprawdź czujniki i wymień je jeśli są uszkodzone; Skontaktuj się z Serwisem.*

Err08 – Błąd parametrów kalibracji – *Skontaktuj się z Serwisem.*

Waga pokazuje masę nie mając obciążenia – *prawdopodobna wilgoć w sumatorze, osusz lub wymień sumator.*

SensorWag - Serwis

serwis@sensorwag.com.pl

Tel. +48 62 735 67 36

ul. Przeskok 53, 63-400 Ostrów Wielkopolski

