

Szybka instrukcja użytkowania

1. Podłączamy frytkownicę do prądu
2. Włączamy przytrzymując przycisk ON/OFF
3. Aby uruchomić przyrządzanie produktów w lewym koszu naciskamy przycisk L aby zaczął migać
4. Wybieramy odpowiedni program naciskając kilka razy przycisk MODE
5. Jeśli chcemy uruchomić tylko lewy kosz przechodzimy do punktu 8
6. Aby uruchomić przyrządzanie produktów również w prawym koszu naciskamy przycisk R aby zaczął migać
7. Wybieramy odpowiedni program naciskając kilka razy przycisk MODE
8. Naciskamy przycisk ON/OFF aby uruchomić wybrany program

Przycisk SYNC służy do synchronizacji programów w obu koszykach.

W trakcie pracy należy wysunąć koszyk 1-2 razy aby przemieszczać produkty.