

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PUZZLE 3D SYDNEY OPERA HOUSE

1. Otwórz opakowanie i sprawdź kompletność wszystkich 34 elementów.
2. Oddziel delikatnie części z arkuszy, nie wyginaj ich nadmiernie.
3. Postępuj zgodnie z numeracją i schematem instrukcji obrazkowej.
4. Model nie wymaga kleju – elementy należy delikatnie wcisnąć, a stabilnie się położyć.
5. W przypadku ciasnych połączeń dopasuj elementy ruchem góra–dół.
6. Gotowy model ustaw na suchej, stabilnej powierzchni.
7. Produkt zawiera małe elementy – nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

NÁVOD NA POUŽITIE – 3D PUZZLE SYDNEY OPERA HOUSE

1. Otvorte balenie a skontrolujte, či všetkých 34 dielov je kompletných.
2. Jemne oddelte jednotlivé diely z dosiek.
3. Skladajte podľa číselného označenia a obrázkového návodu.
4. Model sa skladá bez lepidla – diely jemne pritlačte, kým pevne nezapadnú.
5. Pri tesných spojoch diely prispôbte jemným pohybom hore–dolu.
6. Hotový model umiestnite na stabilný suchý povrch.
7. Obsahuje malé časti – nevhodné pre deti do 3 rokov.

NÁVOD K POUŽITÍ – 3D PUZZLE SYDNEY OPERA HOUSE

1. Otevřete balení a zkontrolujte kompletnost všech 34 dílů.
2. Opatrně vylomte části z desek.
3. Skládejte podle číselného označení a obrázkového schématu.
4. Model nevyžaduje lepidlo – díly pevně zacvakněte.
5. U těsných spojů použijte jemný pohyb nahoru–dolů.
6. Hotový model umístěte na suchý stabilní povrch.
7. Výrobek obsahuje malé části – nevhodné pro děti do 3 let.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – 3D PUZZLE SYDNEY OPERA HOUSE

1. Nyissa ki a csomagot, és ellenőrizze mind a 34 elem teljességét.
2. Óvatosan válassza le az elemeket a lapokról.
3. Kövesse a számozott alkatrészek szerelési útmutatóját.
4. A modell ragasztó nélkül összeállítható – nyomja a darabokat a helyükre.
5. Szoros illesztésnél használjon finom fel-le mozdulatot.
6. A kész modellt stabil, száraz felületre helyezze.
7. Apró alkatrészeket tartalmaz – 3 év alatt nem ajánlott.