

Karta informacyjna produktu

Miernik Woltomierz i Amperomierz 0-100V Bocznik 10A 4 cyfry 0,28"

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kod EAN/GTIN | 5904384765225         |
| Kod produktu | 17308218748           |
| Numer partii | 590438476522505032025 |



# MIERNIK WOLTOMIERZ I AMPEROMIERZ 0-100V BOCZNIK 10A 4 CYFRY 0,28"

## WOLTOMIERZ 0-100V I AMPEROMIERZ 10A Z BOCZNIKIEM

Uniwersalny miernik panelowy z wbudowanym bocznikiem. Cyfrowy woltomierz mierzy w zakresie od 0 do 100V a amperomierz od 0 do 10A. Wartości wyświetlane są na tym samym ekranie z dokładnością do 4 cyfr.

Kolor czerwony wskazuje wynik z woltomierza, a niebieski z amperomierza.

Miernik posiada **dwa potencjometry**, aby można było dokonać kalibracji wskazań wartości woltomierza jak i skalibrować wartość wskazań prądu. Jeżeli miernik i odbiornik **zasilane są z jednego źródła nie należy podłączać czarnego przewodu zasilającego z 3-pinowego złącza**.

Wygodny sposób na **wykonanie własnego miernika** w swoim urządzeniu.

## DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania miernika: DC 4,5V – 30V
- Pomiar prądu: 0-10A DC
- Pomiar napięcia: 0-100V DC
- Wielkość cyfr: LED 0,28"
- Częstotliwość odświeżania 500 ms /1 pomiar
- Dokładność pomiaru: 1%
- Temperatura pracy -10\* do 65\*C wymiary 48 x 29 x 28 mm
- Wymiary otworu montażowego: 45 x 26 mm

## WYPROWADZENIA PRZEWODÓW

### Cienkie przewody:

- czerwony – zasilanie miernika (max 30V)
- czarny – masa zasilania GND
- żółty – pomiar napięcia.

Przy zasilaniu do 30V można złączyć z ciekim czerwonym.

Przy zasilaniu powyżej 30V odseparować i podłączyć wyłącznie do odbiornika.

### Grube przewody:

- czarny wejście bocznika – pomiar prądu
- czerwony wyjście bocznika – pomiar prądu

**UWAGA !!!** Jeśli amperomierz po podłączeniu zasilania bez obciążenia wskazuje jakieś wartości, należy zewrzeć kawałkiem przewodu lub pęsetą dwa punkty, w celu wykonania jego kalibracji.

