

# **ŁADOWANIE I OBSŁUGA**

1. Ustaw przełącznik znajdujący się pod panelem słonecznym na pozycję „ON” w celu ładowania. Ładuj produkt słoneczny, umieszczając go pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego przez co najmniej 8 godzin.
2. Produkt słoneczny będzie działał automatycznie. Automatycznie ładował się będzie w ciągu dnia pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego, a świecił w nocy.

## **WAŻNE:**

1. Zainstaluj produkt słoneczny w miejscu, gdzie będzie miał bezpośredni dostęp do światła słonecznego. Podczas ładowania upewnij się, że nie ma przeszkód, które mogłyby blokować światło słoneczne. Jeśli przeszkody znajdują się na przykład w postaci drzew lub balustrad, ładowanie nie będzie możliwe. Produkt powinien być całkowicie wystawiony na słońce podczas ładowania.
2. Przełącznik powinien być ustawiony na pozycję „ON”. Jeśli produkt nie włącza się, upewnij się, że przełącznik znajdujący się pod panelem słonecznym jest ustawiony na pozycję „ON” do ładowania; w przeciwnym razie nasz produkt nie będzie się ładować.
3. Wybierz lokalizację na zewnątrz, z dala od innych źródeł światła w nocy, takich jak latarnie uliczne. Mogą one spowodować, że produkt nie włączy się automatycznie w nocy.
4. Czas świecenia zależy od poziomu ekspozycji produktu słonecznego na światło słoneczne, lokalizacji geograficznej, warunków pogodowych oraz godzin nasłonecznienia.

## **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:**

Bateria musi być cyklicznie ładowana lub odpowiednio utylizowana. Nie wyrzucaj baterii w pobliżu źródeł ognia ani bezpośrednio do śmieci. Bateria może wybuchnąć lub przeciekać. Usuń baterię z produktu, jeśli przechowujesz go przez dłuższy czas. Usunięcie i wymiana baterii powinny być przeprowadzane przez dorosłego lub pod jego nadzorem.