

SV: ANVÄNDARMANUAL E345

Produktfunktioner:

• F601 elektrisk grill; material: rostfritt stål; spänning 220-240V ~50/60Hz; märkeffekt: 750 W; mått: 26,5 x 21 x 8 cm; kabellängd: 1 m;

Användningssätt:

Innan apparaten värms upp för första gången kan den avge en lätt rök eller lukt. Före första användning, torka av plattorna med en fuktig och sedan torr trasa. Applicera ett tunt lager olja på värmeplattan och anslut enheten till ett eluttag. Indikatorlampan kommer att tändas för att indikera uppvärmning. Vänta några minuter tills grillen värms upp till rätt temperatur. Öppna enheten när indikatorlampan slocknar. Placera maten på den nedre värmeytan, stäng locket och lås apparaten. Klar-lampan kommer att tändas. Gräddningstiden beror på typen av rätt (från 3 till 8 minuter). När klarlampan slocknar, ta bort maten med en trä- eller silikonspatel. Efter avslutat arbete, dra ut stickkontakten ur uttaget och låt den svalna. Klar.

Varningar:

Använd inte enheten utomhus. Använd inte våld för att stänga enheten. Den övre luckan måste vara stängd när enheten är i drift. Var särskilt försiktig när du använder utrustningen, heta ytor kan orsaka brännskador. Använd inte om du märker att sladden är skadad. Placera inte enheten nära elektriska spisar eller gasspisar. Använd inte produkten nära brandfarliga material. Placera endast på en stabil yta, på en värmebeständig yta eller matta. Placera inte enheten direkt under ett skåp. Enheten måste placeras horisontellt när den används. Rör inte vid enhetens heta ytor och var försiktig när du tar bort beredd mat, det finns risk för brännskador. Lyft locket genom att hålla i handtaget. Använd inte enheten med våta händer. Använd inte apparaten för att tina upp mat. Skydda mot fall och mekaniska skador. Ta inte bort förberedda produkter med vassa metallföremål, eftersom detta kan repa ytan på värmeplattorna. Het ånga kan komma ut från brödrostugnen under drift. Håll inte vatten på heta ytor medan enheten är igång. Skydda mot föroreningar, håll produkten ren. Innan du rengör, koppla ur enheten och vänta tills den svalnat. Använd inte starka rengöringsmedel, blekmedel eller grova ytor för att rengöra. Rengör med en mjuk, fuktig trasa eller pappershandduk. Sänk inte ned i vatten. Tvätta inte i diskmaskin. När du inte använder enheten, koppla bort den från strömförsörjningen. Värme kabeln får inte komma i kontakt med värmeytorna. Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt. Eventuella reparationer får endast utföras av en auktoriserad person. Använd inte en skadad produkt. Använd produkten som avsett. Produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Felaktig installation och underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna kan innebära risk för elektriska stötar vid användning av grillen.

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)

Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information.

Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE E345

Caratteristiche del prodotto:

• Grill elettrico F601; materiale: acciaio inossidabile; tensione 220-240V ~50/60Hz; potenza nominale: 750 W; dimensioni: 26,5 x 21 x 8 cm; lunghezza cavo: 1m;

Modo d'uso:

Prima del primo riscaldamento, l'apparecchio potrebbe emettere un leggero fumo o odore. Prima del primo utilizzo, pulire le piastre con un panno umido e poi asciugarle. Applicare un sottile strato di olio sulla piastra riscaldante e collegare il dispositivo a una presa elettrica. La spia si accenderà per indicare il riscaldamento. Attendere qualche minuto affinché la griglia raggiunga la temperatura corretta. Quando la spia si spegne, aprire il cassetto. Posizionare il cibo sulla superficie riscaldante inferiore, chiudere il coperchio e bloccare l'apparecchio. La spia di pronto si accenderà. Il tempo di cottura dipende dal tipo di pietanza (da 3 a 8 minuti). Quando la spia di pronto si spegne, rimuovere il cibo utilizzando una spatola di legno o di silicone. Al termine del lavoro staccare la spina dalla presa e lasciarla raffreddare. Chiaro.

Avvertenze:

Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Non usare la forza per chiudere il dispositivo. Il coperchio superiore deve essere chiuso quando il dispositivo è in funzione. Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchiatura, le superfici calde possono provocare ustioni. Non utilizzare se si nota che il cavo è danneggiato. Non posizionare il dispositivo vicino a fornelli elettrici o a gas in funzione. Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili. Posizionare solo su una superficie stabile, su una superficie resistente al calore o su un tappetino. Non posizionare il dispositivo direttamente sotto un mobile. Il dispositivo deve essere posizionato orizzontalmente durante l'uso. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio e fare attenzione quando si rimuovono gli alimenti preparati, pericolo di ustioni. Sollevare il coperchio afferrando la maniglia. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Non utilizzare l'apparecchio per scongelare gli alimenti. Proteggere da cadute e danni meccanici. Non rimuovere i prodotti preparati utilizzando oggetti metallici appuntiti, poiché ciò potrebbe graffiare la superficie delle piastre riscaldanti. Durante il funzionamento del tostapane potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Non versare acqua sulle superfici calde mentre il dispositivo è in funzione. Proteggere dall'inquinamento, mantenere il prodotto pulito. Prima della pulizia, scollegare il dispositivo e attendere che si raffreddi. Non utilizzare detergenti aggressivi, candeggina o superfici ruvide per pulire. Pulire con un panno morbido e umido o un tovagliolo di carta. Non immergere in acqua. Non lavare in lavastoviglie. Quando non si utilizza il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il cavo scaldante non deve entrare in contatto con le superfici riscaldanti. Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito. Eventuali riparazioni possono essere eseguite solo da una persona autorizzata. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Un'installazione errata e la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono comportare il rischio di scossa elettrica durante l'utilizzo del barbecue.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (vale per i nuclei domestici)

Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

