

Jak używać

Sprawdź lampę

Lampy solarne mogą działać normalnie, ponieważ zostały naładowane przed opuszczeniem fabryki.

Przed instalacją włącz lampę lub umieść ją w ciemnym miejscu, aby sprawdzić, czy działa.

Jeśli lampa działa prawidłowo, oznacza to, że jest w dobrym stanie – można ją spokojnie zainstalować.

Zwróć uwagę na następujące kroki podczas instalacji:

Krok 1: Włącz przełącznik (jeśli jest pilot, najpierw włącz przełącznik oprawy świetlnej).

Krok 2: Zakryj panel solarny papierem, aby sprawdzić, czy lampa się zapali – to oznacza, że lampa działa poprawnie.

Wskazówki montażowe

Panel solarny powinien być skierowany na południe w stronę słońca i zamontowany pod najlepszym kątem nachylenia zgodnie z lokalną szerokością geograficzną.

Panel solarny należy wystawiać na słońce przez cały dzień.

Nie zasłaniaj go budynkami, drzewami ani innymi przeszkodami.

Aby osiągnąć najlepszy efekt ładowania, panele nie mogą być montowane pod szkłem ani wewnątrz budynków. Tylko prawidłowa instalacja zapewni maksymalne ładowanie.

Porady praktyczne

Zalecana wysokość montażu ulicznych lamp solarnych nie powinna przekraczać 4 metrów.

Odporność na tajfuny sięga poziomu 7.

W przypadkach siły wyższej uszkodzenia nie podlegają gwarancji, jeśli nie wynikają z wad jakościowych.