

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZEDSIONKA BATWING II 2,5M PREMIUM

Instrukcja oryginalna
Wersja w języku Polskim,
opracowana przez:

Wa-Tech Agnieszka Waszkowiak
ul. Sprieczna 9
62-002 Suchy Las

Producent:
Wa-Tech Agnieszka Waszkowiak
ul. Sprieczna 9
62-002 Suchy Las

**N a m i o t y
d a c h o w e**



WILD CAMP

Przedsionek zadaszenia Batwing II 2,5m PREMIUM

Instrukcja montażu przedsionka

1. Przygotowanie przedsionka:

- znajdź w górnej części przedsionka zamek błyskawiczny.
- upewnij się, że zadaszenie jest odpowiednio rozstawione i stabilne.

Pamiętaj o rozłożeniu pionowych wsporników zadaszenia.

2. Mocowanie przedsionka do zadaszenia:

- połącz przy pomocy zamka błyskawicznego przedsionek z zadaszeniem,
- zamki należy zapiąć w sposób równomierny, aby zapewnić odpowiednią szczelność i naprężenie przedsionka.

3. Stabilizacja przedsionka:

- aby przedsionek był stabilny, przymocuj go do podłoża za pomocą dostarczonych śledzi lub innych elementów kotwiczących.
- upewnij się, że linki napinające są odpowiednio napięte, co zapobiegnie przesuwaniu się przedsionka podczas wietrznych warunków.

5. Kontrola końcowa:

- sprawdź, czy przedsionek jest prawidłowo zamocowany i nie ma luźnych elementów.
- w razie potrzeby dostosuj napięcie linek i sprawdź, czy zamki błyskawiczne są w pełni zapięte.

Uwagi eksploatacyjne:

- używaj przedsionka wyłącznie z kompatybilnymi modelami zadaszeń, aby zapewnić pełną funkcjonalność.

- unikaj zbyt silnego napinania materiału, aby nie uszkodzić zamków błyskawicznych ani szwów.
- w przypadku opadów deszczu upewnij się, że przedsionek jest odpowiednio napięty, aby zapewnić odpowiedni odpływ wody

Dzięki tym prostym krokom Twój przedsionek będzie gotowy do użytku, zapewniając dodatkową przestrzeń i ochronę podczas każdej przygody na świeżym powietrzu!

Bezpieczeństwo

Montaż

- Postępuj zgodnie z zalecaniami instrukcji, jeśli to konieczne skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym,
- Po zakupie upewnij się, że wszystkie podzespoły są w komplecie,
- Jeśli posiadasz jakies problemy zdrowotne, poproś kogoś o pomoc,
- **Jeśli posiadasz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.**

Użytkowanie

- Użytkowanie przedsionka z uszkodzonym elementem może doprowadzić do wypadku. Skontaktuj się z nami jeśli jakiś element namiotu wzbudza Twoje zaniepokojenie,
- Nie działaj na produkt z nadmierną siłą, może doprowadzić to do uszkodzenia,
- Nie używaj materiałów łatwopalnych we wnętrzu przedsionka,
- Nie rozkładaj przedsionka blisko ognisk i palenisk. Iskry mogą uszkodzić materiał przedsionka lub wywołać pożar,
- Ze względów bezpieczeństwa przedsionek nie powinien być używany podczas silnego wiatru, burzy itp. Zjawisk, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkowników.
- **Jeśli posiadasz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami**

Konserwacja

- Przed zakończeniem sezonu użytkowania przedsionka należy go dokładnie przewietrzyć przewietrzyć oraz wysuszyć. Zanieczyszczenia należy usunąć.
- Nie pozostawiaj przedsionka bezpośrednio na surowym betonie.

- Przedśionek poza sezonem użytkowania powinien być przechowywany w miejscu z dodatnią temperaturą
- **Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami**

Gwarancja

- Przez dwa lata od zakupu przedśionka Wild Camp naprawi lub wymieni (wg swego uznania) uszkodzone części, bez kosztów nabywcy, jeśli konieczna jest naprawa związana z uszkodzeniami powstałymi w normalnych warunkach eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, przetarc, lub kosmetycznych szkod powstałych w wyniku użytkowania.
- Zmian estetycznych, które nie mają wpływu na ogólne użytkowanie przedśionka.
- Jeśli przedśionek zostanie samodzielnie naprawiony przez użytkownika lub zmodyfikowany.
- Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika spowodowane niedbałym przechowywaniem lub użytkowaniem.
- **Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami**

WildCamp.com.pl,

ul. Sprzeczna 9, 62-002 Suchy Las

E-MAIL biuro@wildcamp.com.pl

NIP 764-255-32-99, REGON: 301602571

TEL. +48 794 172 124 +48 730 17 21 21

Numer rachunku bankowego 57 1140 2017 0000 4702 1298 3217