

prostownica i lokówka do włosów

Instrukcje



Przednie za-
bezpieczeni-
e antypopar-
zeniowe

Element grz-
ejny pokryt
y ceramiką

Obrót w lewo
i prawo

Wyswietlacz
temperatury

Nacisnij i przytr-
zymaj przez 2-3
sekundy, aby wł-
aczyć/wyłączyć



Nakładkę można zdjąć
i używać jako prosto-
wnicy do włosów

Nazwa produktu: Prostownica do włosów
Model produktu: JC-869 Napięcie znamionowe: 1
10-240 V Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Mo-
c znamionowa: 35 W Materiał grzewczy: PTC Tem-
peratura modelowania: 170°C 190°C 210°C

Notatka:

1. Pamiętaj o odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka po każdym użyciu. Produkt należy przechowywać dopiero po jego ostygnięciu i czyścić lekko wilgotną ściereczką.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez personel zajmujący się konserwacją lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i odłączyć go od zasilania, aby uniknąć obrażeń ciała lub pożaru.
4. Nie stosuj produktu jednocześnie z pianką/lakierem/lakierem do włosów.
5. Nie należy stosować tego produktu podczas kąpieli lub prysznica, a także w pobliżu napełnionej wanny, prysznica, umywalki lub innego pojemnika.
6. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji na temat recyklingu i utylizacji odpadów należy skontaktować się z lokalnymi władzami, zgodnie z przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

