

Przed użyciem lub obsługą jakiejkolwiek polerki elektrycznej marki DDCARS prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji. **Ostrzeżenie:** w wyniku powtarzających się ruchów roboczych i pod wpływem drgań narzędzia, mogą nastąpić urazy dłoni, nadgarstka i ramienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLERKI ELEKTRYCZNEJ PT-88003

Poniższe informacje powinny być uważnie przeczytane i zrozumiane przez użytkownika i pracownika obsługującego maszynę oraz inspektora BHP. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Do utrzymania ważności gwarancji należy ściśle stosować do instrukcji obsługi i konserwacji maszyny.

1. Upewnij się, że polerka jest wyładowana. Zamocuj nakładkę do główek polerskich na rzep, która jest dołączona do zestawu. Wybierz właściwą główkę polerską i zamocuj ją na nakładce polerskiej. Bądź ostrożny i wycentruj główkę polerską.
2. Podłącz narzędzie do zasilania.
3. Włącz polerkę przez naciśnięcie spustu na uchwycie.
4. Możesz regulować obroty polerki w zakresie 600-3000 pokrętłem znajdującym się na górnej części obudowy, bezpośrednio nad spustem w czasie pracy.
5. Dla wygody pracy, możesz zablokować spust na funkcji WŁĄCZ poprzez wcisnięcie guzika blokady, który znajduje się po lewej stronie na uchwycie polerki.
6. Kiedy polerowanie jest skończonym, wyłącz polerkę poprzez uwolnienie spustu. W przypadku uciążliwej blokady spustu, naciśnij spust oraz odciśnij blokadę.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić próbę w osłoniętym miejscu (np. pod stołem) uruchamiając maszynę z zamocowanym narzędziem na okres około 30 sekund celem sprawdzenia jego prawidłowego i bezpiecznego działania.
8. Przed rozpoczęciem pracy i w czasie użytkowania narzędzia należy sprawdzić czy tarcza polerska i osprzęt nie zostały uszkodzone lub nie mają wad.
9. Wszelkie czynności obsługowe jak regulacja, wymiana narzędzia lub zmiana jego ustawienia oraz mocowanie wyposażenia, itp. można wykonywać jedynie po odłączeniu zasilania.
10. Każde nowe narzędzie powinno zostać sprawdzone czy nie posiada wad.
11. Maszyny mogą być używane wyłącznie z ich przeznaczeniem określonym przez producenta i nie mogą być poddawane żadnym przeróbkom. Nie wolno zmieniać ich oryginalnej konstrukcji.
12. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny tarcz polerskich, szczotek a także poprawność ich wyważenia oraz w przypadku uszkodzenia należy je bezzwłocznie wymienić.
13. Nie wolno demontować ani przerabiać osłoniętych zainstalowanych przez producenta.

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

1. Bezpieczny obszar pracy

- A) Utrzymuj obszar roboczy w czystości i dobrze oświetlony.
- B) Nie używaj narzędzia z napędem elektrycznym w rejonach narażonych na wybuch, takich w których występują substancje łatwopalne, gazy lub pary.
- C) Trzymaj dzieci i obserwatorów z daleka w czasie użytkowania narzędzia z napędem elektrycznym.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne

- A) Wtyczki narzędzia z napędem elektrycznym muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie używaj żadnych adapterów do wtyczek narzędzia elektrycznych z uziemieniem lub z podłączeniem do obwodu ochronnego.
- B) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, paleniska i lodówki.
- C) Nie wystawiaj narzędzia z napędem elektrycznym na działanie czynników atmosferycznych jak deszcz lub wilgoć.
- D) Nie używaj niewłaściwego przewodu zasilającego. Nigdy nie używaj przewodu do transportu, przycięgnięcia urządzenia lub wyłączenia go z sieci. Utrzymaj przewód z daleka od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i części ruchomych.
- E) Kiedy używasz narzędzia z napędem elektrycznym na wolnym powietrzu, używaj przedmiotu odpowiedniego do tych warunków.

3. Bezpieczeństwo osobiste

Pozostań czujny, uważaj co robisz i używaj zdrowego rozsądku kiedy operujesz narzędziami z napędem elektrycznym. Nie używaj narzędzia kiedy jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub w trakcie leczenia. Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze używaj środków ochrony oczu. Zapobiegaj nie zamierzonemu uruchomieniu urządzenia.

4. Użycie narzędzi elektrycznych i dozór

- A) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj właściwych elektronarzędzi do wykonywanej pracy.
- B) Nie używaj elektronarzędzia, jeżeli nie możesz na niego włożyć uwagi i wyważenia.
- C) Przechowuj nie używane narzędzia elektryczne z daleka od dzieci i nie pozwalaj na użytkowanie osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją.
- D) Konserwuj elektronarzędzia.
- E) Utrzymuj narzędzia czyste.
- F) Używaj narzędzi elektrycznych biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywane czynności.

5. Serwis

Serwisuj swoje narzędzia elektryczne przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu tylko oryginalnych części zamiennych.

WYPRODUKOWANO PRZEZ:
YONGKANG POWERTEC IMPORT & EXPORT CO., LTD.
12th Floor, Jinzu Building, Yongkang Headquarters Plaza,
Yongkang, Zhejiang, China