

Instrukcja obsługi

Instrukcje

1. **Przed pierwszym użyciem** należy w pełni naładować urządzenie. Po naładowaniu trzy poziome kontrolki na wyświetlaczu będą się świecić.
 2. **Kroki przygotowania do użycia:**
 - Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni (zgodnie z rysunkiem 1).
 - Otwórz pokrywę i umieść skórkę pierożka na podstawie (zgodnie z rysunkiem 2).
 - Wypełnij pierożek nadzieniem, nie przesadzając z ilością, aby opakowanie się nie rozpadło (rysunek 3).
 3. **Uruchomienie urządzenia:**
 - Naciśnij przycisk „Key Switch”, aby uruchomić maszynę.
 - Wybierz tryb ręczny (jedno kliknięcie) lub automatyczny (kliknij dwukrotnie, aby wybrać czas pracy na 6 lub 9 sekund). Po odliczaniu urządzenie przejdzie do stanu pracy.
 4. **Praca w trybie ręcznym:**
 - Tryb ręczny działa przez około 3 sekundy i automatycznie przestaje pracować (po 30 kolejnych operacjach zatrzymuje się).
 5. **Wskaźniki świetlne:**
 - **Ładowanie:** Trzy kontrolki migają.
 - **Naładowane:** Trzy kontrolki świecą ciągłym światłem.
 - **Brak energii:** Trzy kontrolki migają pięć razy.
 - **Tryb ręczny:** Jedna kontrolka świeci stale.
 - **Tryb automatyczny:** Odliczanie na wyświetlaczu.
-

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

1. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem.
2. Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Zasady bezpieczeństwa:
 - Używać w temperaturze otoczenia 0-45°C.
 - Ładować co 3 miesiące, jeśli urządzenie nie jest regularnie używane.
3. Unikać używania ostrych narzędzi lub szorstkich materiałów na powierzchni urządzenia.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie stosować środków żrących.
5. Chronić urządzenie przed wysoką temperaturą, silnym polem magnetycznym oraz wilgocią.
6. Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

7. Upewnić się, że urządzenie jest używane na stabilnej i niezawodnej powierzchni.
 8. Nie otwierać ani nie naprawiać urządzenia samodzielnie – w razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 9. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
-

Analiza usterek:

- **Brak ładowania:** Sprawdź kabel i wymień, jeśli jest uszkodzony.
- **Nagłe zatrzymanie:** Zrestartuj urządzenie.
- **Brak reakcji:** Sprawdź, czy akumulator nie jest wyładowany.