

INSTRUKCJA OBSŁUGI O744

Importer: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland



Cechy produktu:

- Ssawka szczelinowa do odkurzacza; elastyczna; długość: 62.5 cm; średnica wewnętrzna: 32 mm; materiał: ABS

Obsługa:

Przed mocowaniem końcówki upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony. Umocuj końcówkę do rury odkurzacza. Włącz odkurzacz. Po pracy wyłącz odkurzacz i odłącz od źródła zasilania. Zdejmij końcówkę z rury odkurzacza.

Ostrzeżenia:

Przy odłączaniu odkurzacza od zasilania nie należy ciągnąć za kabel. Nie należy wsysać większych kawałków papieru i worków plastikowych. Nie przykładaj końcówki do oczu i uszu. Podczas pracy nie należy wkładać do końcówki palców ani żadnych przedmiotów. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Przed czyszczeniem należy odłączyć końcówkę od odkurzacza. Po każdym użyciu należy dokładnie usunąć ręcznie nitki, włosie. Czyść wilgotną, delikatną szmatką. Nie używaj do czyszczenia szorstkich powierzchni ani środków żrących i wybielaczy. Przechowuj w suchym miejscu. Nie należy używać do odkurzania cementu, cieczy, palnych i lotnych cieczy, ostrych przedmiotów, palących się przedmiotów. Chroń przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.

GEBRAUCHSANLEITUNG O744



Importer: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Produktbeschreibung:

- Vakuum-Fugendüse; elastisch; Länge: 62,5 cm; Innendurchmesser: 32 mm; Material: ABS

Gebrauchsanweisung:

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie die Spitze anbringen. Bringen Sie die Düse am Vakuumrohr an. Schalten Sie den Staubsauger ein. Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Entfernen Sie die Spitze vom Vakuumröhrchen.

Warnungen:

Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie den Staubsauger von der Stromversorgung trennen. Saugen Sie keine großen Papierstücke und Plastiktüten auf. Bringen Sie die Spitze nicht in die Nähe Ihrer Augen oder Ohren. Stecken Sie während des Betriebs keine Finger oder Gegenstände in die Spitze. Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch gründlich. Trennen Sie die Düse vor der Reinigung vom Staubsauger. Fäden und Borsten nach jedem Gebrauch von Hand entfernen. Mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine rauen Oberflächen oder ätzende Mittel oder Bleichmittel. Trocken lagern. Nicht zum Aufsaugen von Zement, Flüssigkeiten, brennbaren und flüchtigen Flüssigkeiten, scharfen Gegenständen, brennenden Gegenständen verwenden. Vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen schützen. Arbeiten Sie bei guter Beleuchtung und bewahren Sie eine stabile Körperhaltung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.