

ONECONCEPT

Kruszarka do lodu



10028440

10028938

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Dane techniczne

Numer produktu	10028440, 10028938
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przeczytać i przestrzegać wszystkich zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Przed przystąpieniem do instalacji, rozkładania lub czyszczenia produktu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie dotykać ruchomych części kruszarki. Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do kielicha kruszarki.
- Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy zlecić jej wymianę wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Nie próbować wymieniać jej samodzielnie. Jeśli kruszarka została w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, albo jeśli kruszarka nie działa prawidłowo, należy zlecić jej sprawdzenie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- W obecności dzieci używać kruszarki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać produktu na świeżym powietrzu.
- Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią blatu kuchennego lub stykać się z gorącymi powierzchniami. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy w kielichu nie ma żadnych ciał obcych. Używać wyłącznie dostarczonych w opakowaniu akcesoriów.

Opis

1 kielich

2 korpus

3 przełącznik ON/OFF

4 pojemnik na lód



Obsługa

1. Umieść przezroczysty pojemnik na lód w otworze na dole kruszarki. Podłącz kruszarkę do prądu i ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON. **UWAGA:** Kruszarka uruchomi się dopiero wtedy, gdy pojemnik na lód zostanie bezpiecznie umieszczony w swoim miejscu.
2. Umieść kostki lodu w kielichu na górze kruszarki, aby pokruszyć lód. **UWAGA:** Nie wypychaj kostek lodu do kielicha palcami lub innymi przedmiotami.
3. Jeśli w kruszarce utknie duża kostka lodu, ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji OFF i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Następnie wlewaj ciepłą wodę do kielicha, aż lód się roztopi. Podłącz kruszarkę do prądu, ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON i kontynuuj kruszenie.

Czyszczenie i konserwacja

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wlej gorącą wodę do kielicha, aby go oczyścić.
- Zewnętrzną powierzchnię wytrzyj ściereczką.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:
2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)