

Instrukcja obsługi

Modułu przekaźnika IR05

IR05 to moduł przekaźnika ze zdalnym sterowaniem na podczerwień. Moduł ten nadaje się zarówno do sterowania układami napięcia stałego (DC), oraz układami napięcia przemiennego (AC).

Parametry:

Napięcie zasilania: 12V DC

Maksymalne obciążenie

styków przekaźnika: 10A dla 250V AC ; 10A dla 30VDC

Zasięg: ok. 5m

Wymiary modułu: 20x50x18mm

Wymiary pilota: 40x86x7mm

Opis podłączenia:



Instrukcja obsługi:

UWAGA!

Przed użyciem pilota, należy usunąć folie zabezpieczającą baterie przed rozładowaniem.

Po prawidłowym podłączeniu modułu, możemy sterować przekaźnikiem zdalnie za pomocą dołączonego do zestawu pilota. Celując pilotem w odbiornik IR (Odbiornik IR nie może być zastąpiony!) modułu należy nacisnąć jeden z przycisków pilota, aby przekaźnik został przełączony.