INSTRUKCJA OBSŁUGI
Blokada parkingowa z pilotem zdalnego sterowania
SŁ-02

Gratulujemy zakupu Blokady parkingowej z pilotem zdalnego sterowania. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL

REGMAG

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptery należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
22. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
23. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
24. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia.

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Uwagi bezpieczeństwa

1. Upewnij się, że blokada jest zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta, na równym i suchym podłożu cementowym, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

2. Blokadę należy obsługiwać tylko za pomocą pilota. Nie należy próbować podnosić lub opuszczać blokady ręcznie, chyba że bateria jest rozładowana i konieczne jest wykonanie operacji manualnie.

3. Unikaj używania blokady w warunkach ekstremalnych (np. bardzo niskie lub wysokie temperatury), które mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie.

4. Regularnie sprawdzaj stan baterii. Jeśli wskaźnik LED zaczyna migać, oznacza to niski poziom energii i konieczność naładowania baterii.

5. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych (np. zablokowanie ramienia, brak reakcji na pilota), nie próbuj naprawiać blokady samodzielnie – skontaktuj się z serwisem.

6. W przypadku próby podniesienia lub opuszczenia blokady przy zbyt dużym nacisku, automatyczne odcięcie zasilania uchroni silnik przed uszkodzeniem. Nie próbuj na siłę podnosić blokady, gdy opór jest zbyt duży.

7. W razie potrzeby, po zresetowaniu alarmu, pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu, czy nie ma zewnętrznych przeszkód uniemożliwiających prawidłowe działanie urządzenia.

8. Zainstalowana zewnętrzna pokrywa blokady oraz fundament urządzenia są chronione przed kradzieżą, ale pamiętaj, aby nie udostępniać klucza do pokrywy osobom nieupoważnionym.

9. W przypadku zgubienia klucza lub podejrzenia kradzieży, niezwłocznie wymień pokrywę zabezpieczającą.

10. Podczas montażu upewnij się, że wszystkie otwory są prawidłowo wywiercone, a kołki rozporowe są dobrze zamocowane. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na stabilność blokady i jej skuteczność.

11. W trakcie montażu zwróć uwagę na porządek przewodów w komorze baterii, aby nie doszło do ich uszkodzenia.

12. W przypadku konieczności wymiany baterii, upewnij się, że wszystkie elementy zostały odpowiednio zamontowane, a pokrywa komory baterii jest szczelnie zamknięta.

13. Pilot zdalnego sterowania powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci. Należy go używać zgodnie z instrukcją, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia blokady.

14. Podczas parowania pilota, upewnij się, że wszystkie instrukcje są przestrzegane, aby uniknąć problemów z synchronizacją urządzenia.

15. Blokada posiada funkcję auto-blokady, co oznacza, że poza użytkownikiem, nikt nie będzie w stanie zmienić jej stanu na stałe, zapewniając tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Blokada parkingowa charakteryzuje się nowatorską konstrukcją, łatwą obsługą, solidnością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodności. Może skutecznie zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu lub zajmowaniu miejsca parkingowego i jest przydatnym urządzeniem wspomagającym w zarządzaniu parkingami na obszarach mieszkalnych, w centrach handlowych, hotelach, biurowcach, lotniskach itp.

1. Specyfikacja:

Napięcie	3,7 V DC
Prąd stały	≤ 0,8 mA
Prąd roboczy	≤ 0,85 A
Czas trwania wzrostów i spadków	≤ 5 sekund
Wysokość przy podniesionej blokadzie	400 mm
Wysokość przy obniżonej blokadzie	80 mm
Zasięg zdalnej kontroli	≤ 50 metrów
Temperatura robocza	-25°C do +55°C
Wymiary	450 x 450 x 80 mm
Waga	6 kg
Wodoodporność	IP67

2. Funkcje:

1. Wytrzymałość na opór:

Blokada przy obniżeniu może wytrzymywać siłę toczenia wynoszącą 2 tony bez ryzyka uszkodzenia.

2. Auto-blokada:

Gdy blokada jest podniesiona lub obniżona, nikt poza użytkownikiem nie może zmienić jej stanu na stałe.

3. Ochrona:

Wskaźnik wodoodporności na poziomie IP67 pozwala na całkowite zapobieganie dostawania się pyłu do urządzenia oraz unikanie uszkodzeń spowodowanych przez mycie za pomocą wody.

4. Ręczna kontrola:

Jeśli bateria posiada niski poziom energii lub jest całkowicie rozładowana, blokada może być kontrolowana ręcznie poprzez pociągnięcie lub naciśnięcie ramienia blokady, dzięki czemu bateria może wygodnie wyjęta w celu naładowania, wymiany lub konserwacji.

5. Automatyczne odcięcie zasilania pod silnym naporem:

W przypadku nacisku zewnętrznych sił niepozwalających na podniesienie blokady, zasilanie automatycznie zostanie wyłączone, by uchronić silnik elektryczny przed uszkodzeniem.

6. Wskaźnik braku zasilania:

Gdy poziom energii baterii będzie niewystarczający do uruchomienia blokady, wskaźnik LED na blokadzie zacznie migać, by przypomnieć użytkownikowi o potrzebie naładowania baterii w odpowiednim czasie.

7. Alarmowanie i resetowanie przy naporze sił zewnętrznych:

Blokada parkingowa z niniejszej serii posiada alarm, który zostanie uruchomiony przy siłowym opuszczeniu ramienia w stanie podniesienia, pod wpływem nacisku zewnętrznego, przy zmianie przedniego / bocznego kątu ramienia, by w ten sposób zwrócić uwagę sprawcy na usunięcie zewnętrznej siły naporu lub użytkownika na zastosowanie odpowiednich środków w celu wyłączenia alarmu. Ramię automatycznie wróci do ustawionego stanu po około 5 – 7 sekundach.

8. Ochrona przed kradzieżą:

Pozycja fundamentu blokady wraz z instalacją elektryczną jest chroniona przez dużą, zewnętrzną pokrywę urządzenia. Pokrywa może być otworzona wyłącznie przez użytkownika za pomocą klucza zawartego w zestawie, chroniąc w ten sposób urządzenie przed kradzieżą.

3. Montaż:

Zaleca się, aby blokada parkingowa była zamontowana na środku wjazdu na miejsce parkingowe oraz na równym i suchym podłożu cementowym.

A) Podnieś ręcznie ramię blokady i otwórz zamek za pomocą klucza. Otwórz górną pokrywę, by zainstalować zamek.

B) Wywierć trzy otwory (o średnicy 12 mm oraz 50 mm głębokości) i zamontuj kołki rozporowe M8 w podłożu, zgodnie z pozycją trzech otworów montażowych na podstawie blokady parkingowej.

C) Nałóż nakładki na kołki rozporowe, a następnie zamontuj i dokręć śruby, by zakończyć montaż.

D) Przed użyciem, włóż 4x baterie w rozmiarze D do komory baterii, następnie załóż ściśle pokrywę komory baterii. Włóż komorę baterii w wyznaczone miejsce, starając się zachować porządek przewodów, tak by nie były niczym przyciśnięte ani splątane.

E) Zamontuj górną pokrywę. Staraj się nie wciskać pokrywy na siłę, lecz dopasować ją do podstawy poprzez kręcenie pokrywy. Po odpowiednim dopasowaniu pokrywy zamknij ją za pomocą klucza.

4. Użytkowanie:

Naciśnij przycisk na pilocie, by podnieść lub opuścić ramię blokady parkingowej. W przypadku nacisku na ramię blokady uruchomione zostanie zabezpieczenie odcinające zasilanie, by uchronić w ten sposób silnik elektryczny przed uszkodzeniem. W przypadku niskiego poziomu baterii, dioda LED zacznie migać, by przypomnieć użytkownikowi o konieczności wymiany baterii. W przypadku całkowitej utraty zasilania, podniesienie lub obniżenie blokady może zostać przeprowadzone manualnie za pomocą rąk.

5. Metoda parowania pilota:

Po podłączeniu zasilania, dioda LED włączy się na około 3 – 5 sekund. W tym czasie należy nacisnąć przycisk odblokowania, a następnie przycisk blokady. Miganie diody LED oznacza, że parowanie zakończyło się sukcesem.