

Instrukcja montażu namiotu ekspresowego



D1

D1: Przygotować stelaż stawiając go na równym gruncie. Chwycić nogi stelaża po przeciwnych stronach



D2

D2: Rozciągnąć konstrukcję do 1/2 docelowego wymiaru namiotu.



D3

D3: Narzucić poszycie dachu na konstrukcję stelaża.



D4

D4: Zamocować poszycie dachu do konstrukcji za pomocą rzepów na 4 rogach. Umieścić szczyt materiałowego poszycia dachu na środkowym elemencie podtrzymującym.



D5

D5: Rozciągnąć stelaż namiotu konstrukcję od dołu; pchać ku górze.



D6

D6: Podnieść do góry elementy blokujące na każdej nodze namiotu aż do pełnego zablokowania.



D7



D8

D7: Podnieść nogi namiotu do pożądanej wysokości. Zaleca się regulację wysokości namiotu poprzez poniesienie wszystkich nóg najpierw po jednej stronie namiotu, następnie po przeciwnej.

D8: Montaż dachu namiotu został zakończony. Zaleca się zabezpieczenie konstrukcji za pomocą obciążań lub odciągów

**Instrukcja montażu ścian
na drugiej stronie**

**S9****S10****S11**

S9 i S10: Zamocować ściany do dachu za pomocą rzepów

S10: Zamocować ściany do siebie za pomocą rzepów; od wewnątrz przypiąć ściany do nóg namiotu za pomocą umieszczonych na ścianach zapiek rzepowych

S12: Namiot ze ścianami jest gotowy do użytku.

**S12**

UWAGI OGÓLNE:

Montaż ścian nie jest obowiązkowy.

Gdy wieje wiatr, montaż tylko jednej lub dwóch ścian może spowodować efekt żagla - wiatr może porwać namiot. Zaleca się montaż co najmniej 3 ścian namiotu oraz ustawienie wejścia odwrotnie do kierunku z którego wieje wiatr.

Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że wszystkie nogi ustawione są na tym samym stopniu wysokości - różnice w regulacji wysokości nóg mogą spowodować uszkodzenie elementów konstrukcyjnych.

**PEŁNE ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA NAMITU ZNAJDUJĄ SIĘ
W INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA**

W razie problemów z montażem lub pytań prosimy o kontakt - chętnie pomożemy:



Warunki gwarancji

PLINTH oddział Lubań

Chopina 6

59-800 Lubań

512 691 492

573 490 903

kontakt@plinth.pl



Instrukcja bezpiecznego
użytkowania

Instrukcja i warunki bezpiecznego użytkowania

1. Do rozkładania namiotu potrzebne są dwie osoby.
2. Podczas składania i rozkładania nożycowego stelaża nie należy wkładać rąk i palców pomiędzy rury stelaża, gdyż grozi to urazem.
3. Namiot rozstawiać należy na płaskim, nienachylonym podłożu.
4. W celu uniknięcia zniszczenia namiotu podczas silniejszych podmuchów wiatru, zaleca się dodatkowe zabezpieczenie namiotu poprzez zakotwiczenie go do podłoża lub użycie obciążników.
5. Namiot nie może być użytkowany podczas wichury, burzy, silnej ulewy, a także opadów gradu.
6. Namiot nie może służyć jako całoroczne zadaszenie lub wiata. Obciążenie spowodowane obfitymi opadami śniegu lub ulewnym deszczem może doprowadzić do zniszczenia konstrukcji namiotu.
7. Zaleca się stały nadzór nad rozłożonym namiotem aby w razie nagłej zmiany pogody, móc sprawnie go złożyć.
8. Pod namiotem nie można używać otwartego ognia ani elektrycznych źródeł ciepła.
9. Przed złożeniem, należy upewnić się, że poszycie namiotu jest suche. Składowanie mokrego poszycia może doprowadzić do jego odbarwienia, osłabienia lub całkowitego zniszczenia.
10. Aby przedłużyć żywotność poszycia, zaleca się składowanie poszycia i stelażu osobno.
11. Do czyszczenia namiotu używać należy delikatnej gąbki namoczonej w wodzie z mydłem. Użycie detergentów, środków powierzchniowo czynnych, środków czystości na bazie związków sodu i chloru, rozpuszczalników organicznych lub nieorganicznych doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia poszycia.
12. Zabrania się pozostawiania namiotu bez opieki.

Sprzedający/Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Podczas zmiennych warunków pogodowych, których następstwem mogą być silne porywy wiatru należy bezwzględnie złożyć namiot.