

Zegar 8218 Instrukcja obsługi



1. Wprowadzenie funkcji

- (1) Funkcja zegara
 - (2) Funkcja wyświetlania miesiąca / daty
 - (3) Wyświetlanie temperatury i wilgotności
 - (4) Sprawdzanie maksymalnych i minimalnych wartości temperatury oraz wilgotności
 - (5) Funkcja budzika
-

2. Opis przycisków

Przycisk MODE:

- W trybie standardowym naciśnij przycisk [MODE], aby przełączyć się między trybem zegara a trybem budzika.
- W trybie zegara lub budzika przytrzymaj przycisk [MODE] przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień.
- W trybie ustawień naciśnij przycisk [MODE], aby potwierdzić ustawienie.

Przycisk UP:

- Naciśnij [UP] w trybie zegara, aby wyświetlić datę.
- W trybie budzika naciśnij [UP], aby włączyć lub wyłączyć alarm.
- W trybie ustawień naciśnij [UP], aby zmienić wartość ustawienia.

Przycisk MAX/MIN:

- Naciśnij, aby przełączyć między maksymalną temperaturą i wilgotnością, minimalną temperaturą i wilgotnością oraz bieżącą temperaturą i wilgotnością.
- Przytrzymaj przycisk [MAX/MIN] przez 2 sekundy, aby wyczyścić wartości maksymalne i minimalne temperatury oraz wilgotności.
- Po wyczyszczeniu maksymalnych i minimalnych wartości aktualne wartości stają się nowymi wartościami odniesienia.

Przycisk °C / °F:

- Przełączanie wyświetlania temperatury między °C a °F.
-

3. Instrukcje obsługi

A: Tryb zegara

Wyświetlanie: symbol „:” pomiędzy godziną a minutą miga raz na sekundę.

Jeśli budzik jest włączony, na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.

Naciśnij [MODE], aby przełączyć się do trybu budzika.

Przytrzymaj [MODE] przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawienia zegara.

Użyj [UP], aby zmienić wartość, i naciśnij [MODE], aby potwierdzić.

Kolejność ustawień:

minuta → godzina → 12/24h → rok → miesiąc → dzień → wyjście

Podczas ustawiania minut licznik sekund automatycznie resetuje się do zera.

W trybie zegara naciśnij [UP], aby wyświetlić datę. Po 3 sekundach system automatycznie powróci do trybu zegara.

B: Tryb budzika

Wyświetlanie: symbol „:” pomiędzy godziną a minutą jest widoczny, ale nie miga.

Naciśnij [MODE], aby wrócić do trybu zegara.

Przytrzymaj [MODE], aby ustawić alarm.

Ustaw minuty przyciskiem [UP], następnie godziny, a potem naciśnij [MODE], aby potwierdzić.

W trybie alarmu naciśnij [UP], aby włączyć lub wyłączyć alarm i sygnał godzinowy.

Kolejność:

Alarm → Sygnał godzinowy → Alarm + Sygnał godzinowy → Oba wyłączone

Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm, gdy się uruchomi.

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm automatycznie wyłączy się po jednej minucie.

Jeśli przez 1 minutę nie wykonasz żadnej operacji w trybie alarmu, urządzenie automatycznie wróci do trybu zegara.

C: Funkcja temperatury i wilgotności

Zakres temperatury: **-10°C ~ 50°C**

Zakres wilgotności: **10% ~ 99%**